

# Manual de Instrucciones

Traducción del manual original



Genesis® G2LB

Ferramenta Mecânica Hidro-Pneumática

# Índice

Normas de seguridad	4
Especificaciones	
Especificaciones de la máquina	5
Dimensiones de la máquina	5
Differisiones de la maquina	Š
Uso previsto	
Números de pieza	6
Humoros de pieza	
Puesta en servicio	
Suministro de aire	7
Procedimiento de funcionamiento	7
Troccamiento de funcionarmento	,
Boquillas	
Boquillas Avdelok® y Maxlok®	8
Insrucciones de montaje Avdelok®	9
·	9
Insrucciones de servicio	
Insrucciones de montaje Maxlok®	10
Insrucciones de servicio	10
Accesorios	
Deflector de vástagos	11
Extensión	11
EXTENSION	11
Mantenimiento de la máquina	
Diariamente / Semanalmente	12
Datos de seguridad de la grasa de Litio Moly EP 3753	12
Datos de seguridad de la grasa MolyKote® 55m y MolyKote® 111	
Anualmente	14
Kit de mantenimiento	14
Montaje de cabezal	14-15
Montaje del émbolo neumático	15
Montaje de manguito de válvula	15
Gatillo	15
Manager and the language for the language	
Montaje general de la máquina base	1617
Montaje general y lista de componentes	16-17
Cebado	
Detalles del aceite	18
Datos de seguridad del aceite Hyspin® VG 32	18
Juego para cebado	18
Procedimiento de cebado	19
Diagnóstico de averías	
	20
Síntoma, causa posible y solución	20

### Garantía

Las máquinas de colocación de Avdel poseen una garantía de 12 meses frente a defectos originados por componentes defectuosos o por mano de obra, iniciándose el período de garantía a partir de la fecha de entrega confirmada por la factura o nota de envío.

La garantía es aplicable al usuario / comprador cuando la venta se realice a través de un distribuidor autorizado, y únicamente con el propósito adecuado. La garantía quedará invalidada si no se lleva a cabo el servicio, el mantenimiento y el funcionamiento de la máquina de instalación de acuerdo a las instrucciones contenidas en los Manuales de servicio e instrucciones.

En caso de fallo o defecto, queda a la elección de Avdel el llevar a cabo la reparación o la sustitución de los componentes defectuosos.



# Normas de seguridad

Este manual de instrucciones debe ser leído con una atención particular teniendo en cuenta las siguientes reglas de seguridad, por cualquier persona que instale, haga funcionar o que repare esta máquina.


- 1 No la usen para otro propósito que no sea aquel para el que está diseñada.
- 2 No utilizar con esta máquina/herramienta ningún otro equipo más que el recomendado y suministrado por Avdel UK Limited.
- 3 Cualquier modificación realizada por el cliente en la herramienta/máquina, las boquillas, accesorios o en cualquier equipo suministrado por Avdel UK Limited o por sus representantes, será de entera responsabilidad del cliente. Avdel UK Limited aconsejará gustosamente sobre cualquier modificación propuesta.
- 4 La herramienta/máquina debe mantenerse en condiciones seguras de trabajo en todo momento y debe ser examinada a intervalos regulares en cuanto a funcionalidad y existencia de posibles daños por personal con formación adecuada. Cualquier operación de desmontaje será únicamente llevada a cabo por personal con conocimiento en los procedimientos de Avdel UK Limited. No desmontar esta máquina / herramienta sin consultar previamente las instrucciones de mantenimiento. Sírvanse contactar con Avdel UK Limited de Fijación haciendo mención a sus necesidades de formación.
- 5 La máquina debe funcionar, en todo momento, de acuerdo con la legislación vigente en Seguridad y Salud. Cualquier pregunta referente a la utilización correcta de la máquina y a la seguridad del operario, deberá estar dirigida a Avdel UK Limited.
- 6 Las precauciones que deben observarse cuando se use esta herramienta/máquina, deben ser explicadas por el cliente a todos
- 7 Antes de intentar ajustar, adaptar o retirar una boquilla, debe desconectarse siempre la línea de aire de la entrada de la herramienta/máquina.
- 8 No hacer funcionar una herramienta/máquina que se encuentre dirigida hacia cualquier persona (s) o hacia el propio operario.
- 9 Adoptar siempre una posición de apoyo firme y estable antes de hacer funcionar la herramienta/máquina.
- 10 Asegurarse de que los orificios de escape no se encuentran bloqueados ni tapados.
- **11** La presión de trabajo no debe superar los 7 bar.
- 12 No accionar la máquina sin que el equipo de colocación se encuentre montado en su totalidad en el sitio correspondiente, a menos que se indique específicamente lo contrario.
- 13 Deben tomarse las precauciones debidas para asegurarse que los vástagos gastados no constituyan un peligro.
- 14 Si la máquina lleva incorporado un colector de vástagos, éste deberá vaciarse cuando se encuentre a la mitad de su capacidad.
- 15 Si la máquina G4 incorpora un deflector de vástagos, éste deberá girarse hasta que la abertura se encuentre en dirección opuesta a la posición del operario y de cualquier otra persona(s) que trabaje(n) en las proximidades.
- 16 Cuando se utilice la máquina, se hace necesaria la utilización de gafas de seguridad, tanto por parte del operario como de cualquier persona que se encuentre en las proximidades, a fin de protegerse de la proyección de cualquier remache, en el caso de que éste saliera despedido al aire. Se recomienda la utilización de guantes en el caso de que la aplicación presente bordes o esquinas afilados.
- 17 Prestar especial atención para evitar posibles enredos de ropas, corbatas, cabellos, trapos, con las partes móviles de la máquina, las cuales deberán mantenerse secas y limpias para favorecer en lo posible el agarre.
- 18 Cuando se transporte la máquina de un emplazamiento a otro, mantener las manos alejadas del gatillo para evitar que se produzca un arranque inadvertido.
- 19 Deberá evitarse un contacto excesivo con aceite hidráulico. Para minimizar la posibilidad de erupciones cutáneas, deberá tomarse la precaución de lavarse a fondo.
- 20 Los datos C.O.S.H.H. relativos a todos los aceites y lubricantes hidráulicos se encuentran disponibles a solicitud en su proveedor de la máquina.

# Especificaciones

# Especificaciones de la máquina

Presión de aire	Mínimo - Máximo	5-7 bar
Volumen de aire libre rec	<b>juerido</b> @ 5,5 bar	2,1 litros
Carrera	Mínimo	13 mm
Fuerza de tracción	@ 5,5 bar	12,47 kN
Tiempo de ciclo	Aproximado	1 segundos
Nivel de ruido		75 dB(A)
Peso	Sin equipo de colocación	1,35 kg
Vibración	Inferior a	2,5 m/s <sup>2</sup>

# Dimensiones de la máquina



Dimensiones en milímetros


# Uso previsto

La G2LB es una máquina hidro-neumática diseñada para colocar remaches de retenida Avdel® Avdelok® y Maxlok® a alta velocidad, lo que la hace ideal tanto para el montaje por lotes o de líneas continuas, en una amplia gama de aplicaciones en todas las industrias.

La máquina completa consta de dos elementos separados. Véase el diagrama que aparece a continuación.

EL EQUIPO DE COLOCACIÓN DEBERÁ MONTARSE TAL COMO SE DESCRIBE EN LAS PÁGINAS 8-9-10.

## Números de pieza




# Puesta en servicio

### Suministro de aire

Todas las máquinas son accionadas con aire comprimido a una presión óptima de 5,5 bar. Recomendamos el uso de reguladores de presión y de sistemas automáticos de engrase/filtrado en el suministro de aire principal. Estos deben adaptarse dentro de 3 metros de la máquina (ver el diagrama que sigue a continuación) para asegurar una vida máxima de la máquina y un mínimo mantenimiento de la máquina.


Las mangueras de suministro de aire deben tener una mínima presión nominal efectiva de trabajo del 150% de la presión máxima producida en el sistema o de 10 bar, la que sea más alta de ellas. Las mangueras de aire deben ser resistentes al aceite, tener un exterior resistente a la abrasión y deben estar blindadas cuando las condiciones de funcionamiento pueden originar que se dañen las mangueras. Todas las mangueras de aire DEBEN tener un diámetro interior mínimo de 6,4 milímetros o 1/4 de pulgada.

Leer detalles del servicio diario de mantenimiento en la página 12.



### Procedimiento de funcionamiento


- Asegurarse de que se encuentra montada la boquilla adecuada.
- Conectar la máquina al suministro de aire.
- Desactivar el sistema de extracción por vacío girando la válvula rotativa 65 hasta que no sienta ni oiga salir aire de la parte delantera de la boquilla.
- Empujar el vástago del pasador de retenida a través del agujero de aplicación.
- Colocar el collar en el vástago (en el sentido indicado en las figuras).
- Manteniendo la cabeza del vástago contra la aplicación, empujar la máquina sobre la parte sobresaliente del vástago.
- Presionar a fondo el gatillo. Con un ciclo se asegurará que el collar quede comprimido en los anillos de fijación del vástago, y que el vástago se rompa por la acanaladura de rotura.
- Soltar el gatillo. La máquina completa su ciclo empujando el collar, y el vástago utilizado será empujado hacia la parte posterior de la máquina con la inserción del siguiente remache.



Colocación de AVDELOK®/MAXLOK®

# Boquillas

## Boquillas Avdelok® y Maxlok®






ver	BOQUILLA	REMACHE		
abajo	NÚMERO DE PIEZA	MATERIAL	Ø <sup>1</sup>	NOMBRE
3 7 1	07610-02000	Cualquiera	3/16 4.8	MAXLOK®
3 7 2	07610-02100	Aleación Aluminio	1/4   6.4	
	07610-02000	Cualquiera		


<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En pulgadas, luego en milímetros.

NÚMERO DE PIEZA DE LA MÁQUINA COMPLETA: precedido por 71255-00

	BOQUILLA nº de pieza 07610-02000 - 3/16	5 " ø
COMPONEN	TE DESCRIPCIÓN	№ DE PIEZA
9	PORTAMORDAZAS	07610-02002
4	MORDAZAS	07610-02003
10	GUÍA DEL MUELLE	07220-02104
7	MUELLE	07610-02107
8	ARANDELA DE RETENCIÓN	07610-02004
12	CARCASA	07610-02001
13	nG4 AJUSTE DE TUERCA DE PARE	71233-20200
14	ng4 Adaptador del Portamordazas	07610-00501
15	ADAPTADOR DE CARCASA	71230-02063
16	TUERCA DEL ADAPTADOR	07610-00307

	B O Q U I L L A nº de pieza 07610-02100 – 1/4	" ø
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZA
9	PORTAMORDAZAS	07610-02102
4	MORDAZAS	07610-02103
10	GUÍA DEL MUELLE	07220-02104
7	MUELLE	07610-02107
8	ARANDELA DE RETENCIÓN	07610-02004
12	CARCASA	07610-02101
13	nG4 AJUSTE DE TUERCA DE PARE	71233-20200
14	ng4 Adaptador del Portamordazas	07610-00501
15	ADAPTADOR DE CARCASA	71230-02063
16	TUERCA DEL ADAPTADOR	07610-00307






# Boquillas

## Instrucciones de montaje Avdelok®

#### IMPORTANTE

El suministro de aire debe estar desconectado al poner o quitar las boquillas

- Montar las mandíbulas de la mordaza 6, las guías del muelle 7 y el muelle 8 en el aprietamordazas 5. (Recubrir ligeramente los agujeros interiores de las mandíbulas y del aprietamordazas con grasa de litio Moly).
- Atornillar el aprietamordazas (montado como antecede) sobre el adaptador del aprietamordazas del conjunto de la máquina (elemento 1 página 38). Bloquearlo en posición con el anillo de fricción 9.
- Atornillar la carcasa 3 en la parte delantera de la máquina de colocación.
- Montar el amortiguador 2 sobre la carcasa 3 seguida por la envolvente de la carcasa 1.
- Montar el guardapolvos de goma 4 sobre la envolvente de la carcasa 1 y el amortiguador 2 y colocarlo sobre la brida de la carcasa 3 para mantener los componentes en posición.



### Instrucciones de servicio

- Retirar la boquilla de la máquina usando el orden inverso al de las instrucciones de montaje que anteceden.
- Limpiar las piezas. Las piezas gastadas o dañadas deben sustituirse.
- Comprobar si la carcasa 3 tiene desgaste y/o daños en el agujero de recalcar.
- Recubrir ligeramente los agujeros interiores de las mandíbulas y del aprietamordazas con grasa de litio Moly.
- Montar según las instrucciones que anteceden.
- Para facilitar el montaje del guardapolvos de goma, se puede untar la superficie interna con jabón líquido antes del montaje.


# Boquillas

## Instrucciones de montaje Maxlok®

### IMPORTANTE

El suministro de aire debe estar desconectado al poner o quitar las boquillas

- Colocar la arandela de retención 8 sobre el adaptador del portamordazas.
- Cubrir ligeramente las mordazas 4 con grasa de litio Moly.
- Dejar caer las mordazas 4 sobre el portamordazas 9.
- Introducir la guía de muelle frontal 10 en el aprietamordazas 9.
- Colocar el muelle 7 sobre la guía de muelle ya colocada en su lugar.
- Dejar caer la otra guía de muelle 10 sobre el muelle 7.
- Manteniendo la máquina dirigida hacia abajo, atornillar el portamordazas ya montado sobre el adaptador de aprietamordazas y apretar con una llave fija.
- Atornillar el adaptador de anvil 15 sobre el conjunto de cabezal.
- Colocar el anvil 12 sobre el aprietamordazas 9 y fijar en su lugar con la tuerca del adaptador 16.



### Instrucciones de servicio

- Retirar la boquilla de la máquina usando el orden inverso al de las instrucciones de montaje que anteceden.
- Limpiar las piezas. Las piezas gastadas o dañadas deben sustituirse.
- Comprobar si la carcasa 12 tiene desgaste y/o daños en el agujero de recalcar.
- Recubrir ligeramente los agujeros interiores de las mandíbulas 4 y del aprietamordazas 9 con grasa de litio Moly.
- Montar según las instrucciones que anteceden.

Los números de componentes en negrita se refieren al montaje Boquilla Maxlok® de las página 8.

# Accesorios

### Deflector de vástagos

El deflector de vástagos es una alternativa muy simple al colector de vástagos estándar, y permite el acceso a zonas restringidas. Su instalación en la máquina es fácil, siguiendo las indicaciones:


- Desatornillar la tuerca de retención 26 insertando una varilla de 3 mm de diámetro en uno de los agujeros.
- Retirar la tuerca de retención 26 y el conjunto del colector de vástagos, números de componente 18, 20, 21, 22, 23, 24 y 25.
- Atornillar la tuerca adaptadora en la tapa final 27.
- Empujar el extremo redondo del deflector de vástagos en la ranura interna de la tuerca adaptadora.
- Girar el deflector de vástagos hasta que la apertura mire en direccción opuesta respecto a la posición del operario y de cualquier otra persona(s) en las proximidades.



### Extensión

Colocada entre la máquina y la boquilla, la extensión permite el acceso a canales profundos.

- Para montar la extensión, retirar los componentes de la boquilla.
- Atornillar la extensión interior al adaptador del portamordazas 1.
- Atornillar el exterior sobre el montaje de cabezal 4.
- Colocar la boquilla sobre la extensión.



Los números de componentes en negrilla se refieren al montaje general y a la lista de componentes de las páginas 16 y 17.

# Mantenimiento de la máquina

### IMPORTANTE

Léanse las instrucciones de seguridad de la página 4.

El empresario es responsable de asegurarse de que las instrucciones del mantenimiento de la máquina se den al personal apropiado. El operario no debe estar implicado en el mantenimiento o reparación de la máquina a no ser que esté adiestrado adecuadamente. La máquina deberá examinarse de forma regular para prevenir la aparición de daños y funcionamiento incorrecto.

### Diariamente

- Comprobar si hay fugas de aire. Si se encuentran dañados, las mangueras y acoplamientos deberán sustituirse.
- Si no hay filtro en el regulador de presión, purgar la línea de aire para eliminar la suciedad o agua acumulada, antes de conectar la manguera de aire a la máquina. Si hay un filtro, purgarlo.
- Comprobar que la boquilla es la adecuada para el remache a colocar.
- Verificar que la carrera de la máquina satisface la especificación mínima (página 5). El último paso del procedimiento de cebado de la página 19 explica cómo medir la carrera.
- Debe montarse en la máquina un recogedor de vástagos o un deflector de vástagos.
- Asegurarse de que la válvula rotativa 65 esté CERRADA.

### Semanalmente

- Desmontar y limpiar la boquilla, con atención especial a las mordazas. Lubrificar con grasa de Litio Moly EP 3753 antes del montaie.
- Comprobar la presencia de fugas de aire.

### Datos de seguridad de la grasa de Litio Moly EP 3753

Se puede realizar el pedido de la grasa como un componente único, siendo el número de pieza el mostrado en, el kit de mantenimiento de la página 13.

### **Primeros auxilios**

PIEL:

Como la grasa es completamente resistente al agua, se elimina mejor con un limpiador cutáneo emulsificante aprobado.

INGESTION:

Asegurarse de que la persona beba 30 ml de leche de Magnesia, preferiblemente en una taza de leche.

OJOS:

Irritante pero no peligrosa. Irrigar con agua y buscar atención médica.

### Incendio

PUNTO DE INFLAMACIÓN: Por encima de 220°C.

No está clasificada como inflamable.

Medios extintores apropiados: CO<sub>2</sub>, Halon o rociado de agua si es aplicado por un operario experimentado.

### Medio ambiente

Recoger para quemar o desechar en un lugar apropiado.

### Maneio

Usar crema de barrera o guantes resistentes al aceite.

### Almacenaje

Lejos del calor y de agentes oxidantes

Los números de componentes en negrita se refieren al montaje general y a la lista de componentes de las páginas 16-17.

## Datos de seguridad de la grasa MolyKote® 55m

#### **Primeros auxilios**

PIEL:

Rociar con agua. Enjuagar.

INGESTIÓN:

No debieran ser requeridos primeros auxilios.

OJOS:

Rociar con agua.

#### Incendio

PUNTO DE INFLAMACIÓN: Por encima de 101,1°C. (recipiente cerrado)

Propiedades explosivas: No

Medios de extinción adecuados: Espuma de dióxido de carbono, polvo seco o pulverización fina de agua.

Puede utilizarse agua para enfriar recipientes expuestos a las llamas.

#### Medio ambiente

No permitir que se viertan grandes cantidades en las alcantarillas o aguas superficiales.

Métodos de limpieza: Extraer raspando y colocar en un recipiente adecuado que incorpore una tapa. El producto derramado genera una superficie extremadamente resbaladiza.

Es dañino para los organismos acuáticos y puede causar efectos adversos a largo plazo en el entorno acuático. Sin embargo, debido a la presentación física y a la insolubilidad en el agua del producto, la disponibilidad biológica del mismo es despreciable.

#### Maneio

Se recomienda ventilación general. Evitar el contacto con la piel y los ojos.

#### **Almacenaje**

No almacenar junto con agentes oxidantes. Mantener el recipiente cerrado y almacenado lejos del agua o de la humedad.

## Datos de seguridad de la grasa MolyKote® 111

### Primeros auxilios

PIEL:

No debieran ser requeridos primeros auxilios.

INGESTIÓN:

No debieran ser requeridos primeros auxilios.

0.108

No debieran ser requeridos primeros auxilios.

INHALACIÓN:

No debieran ser requeridos primeros auxilios.

### Incendio

PUNTO DE INFLAMACIÓN: Por encima de 101,1°C. (recipiente cerrado)

Propiedades explosivas: No

Medios de extinción adecuados: Espuma de dióxido de carbono, polvo seco o pulverización fina de agua.

Puede utilizarse agua para enfriar recipientes expuestos a las llamas.

### Medio ambiente

No se prevén efectos adversos.

### Manejo

Se recomienda ventilación general. Evitar el contacto con los ojos.

### Almacenaje

No almacenar junto con agentes oxidantes. Mantener el recipiente cerrado y almacenado lejos del agua o de la humedad.

# Mantenimiento de la máquina

### **Anualmente**

### (o cada 500,000 ciclos, aplicar a la primera de las dos opciones que tenga lugar)

Anualmente o cada 500,000 ciclos deberá desmontarse la máquina por completo y emplear componentes nuevos que sustituyan a todos aquellos que pudieran estar gastados o dañados, así como cuando se considere recomendable la sustitución. Todos los anillos tóricos y juntas estancas deberán renovarse y lubrificarse con grasa MolyKote® 55m de aplicación en uniones estancas neumáticas o con grasa MolyKote® 111 para uniones estancas hidráulicas.

Para facilitar un mantenimiento totalmente correcto, Avdel® ofrece un kit completo para el mantenimiento.

### KIT DE MANTENIMIENTO: 71210-99990

La indicación correspondiente a las llaves fijas se da en pulgadas y entre caras planas, a menos que se dé indicación de forma específica en otro sentido.

Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
07900-00667	MANGUITO DE ÉMBOLO	07900-00164	ALICATES DEL ANILLO ELÁSTICO DE RETENCIÓN
07900-00692	EXTRACTOR VÁLVULA GATILLO	07900-00008	LLAVE FIJA 7/16" x 1/2"
07900-00670	BALA	07900-00012	LLAVE FIJA 9/16" x 5/8"
07900-00672	LLAVE "T"	07900-00015	LLAVE FIJA 5/8" x 11/16"
07900-00706	ESPIGA LLAVE "T"	07900-00686	LLAVE DE ESPIGA
07900-00684	TUBO GUÍA	07900-00677	EXTRACTOR CONJUNTO ESTANCO
07900-00685	VARILLA DE INSERCIÓN	07900-00698	TUERCA DE TOPE
07900-00351	LLAVE ALLEN 3 mm	07900-00700	BOMBA DE CEBADO
07900-00469	LLAVE ALLEN 2,5 mm	07992-00020	GRASA DE LITIO MOLY E.P.3753
07900-00158	PUNZÓN EXTRACTOR 2 mm	07992-00075	GRASA - MOLYKOTE® 55M
07900-00224	LLAVE ALLEN 4 mm	07900-00755	GRASA - MOLYKOTE® 111
07900-00734	TUERCA DE TOPE - MAXLOK®		

### IMPORTANTE

### Leanse las instrucciones de seguridad de la página 4.

El empresario es responsable de asegurarse de que las instrucciones del mantenimiento de la máquina se den al personal apropiado. El operario no debe estar implicado en el mantenimiento o reparación de la máquina a no ser que esté adiestrado adecuadamente. La máquina deberá examinarse de forma regular para prevenir la aparición de daños y funcionamiento incorrecto.

La línea de aire debe desconectarse antes de que se intente hacer algún servicio de mantenimiento o un desmontaje, a no ser que se haya indicado expresamente otra cosa.

Se recomienda que cualquier operación de desmontaje sea llevada a cabo en condiciones de limpieza.

Antes de proceder al desmontaje, vaciar el aceite de la máquina siguiendo los tres primeros pasos del "Procedimiento de Cebado" de la página 19.

Antes de desmontar la máquina es necesario extraer el equipo de colocación. En cuanto a las instrucciones correspondientes, ver la sección relativa al equipo de colocación, páginas 8, 9 y 10.

Para llevar a cabo un mantenimiento completo le recomendamos que proceda al desmontaje de los submontajes en el orden indicado.

Después del desmontaje, RECORDAR que debe cebarse la máquina y colocarse la boquilla o cabezal giratorio adecuados.

### Montaje de cabezal

- Desatornillar la tuerca de retención 26 y tirar del conjunto del colector de vástagos, nº de componente 18, 20, 21, 22, 23, 24 y 25.
- Utilizando la llave "T"\*, retirar la tapa final 73 junto con la junta estanca 17, el anillo tórico 16, el collarín estanco 28 y muelle 70.
- Aflojar la contratuerca 3 con una llave fija\* y después destornillar el adaptador del aprietamordazas 1.
- Extraer la contratuerca 3 junto con los anillos tóricos 49 y 50.
- Retirar el tornillo de purga 9 y la junta metaloplástica 10.
- Empujar el cabezal del émbolo 7 hacia la parte posterior y fuera del montaje de cabezal 4, teniendo cuidado de no dañar la superficie interior del cilindro.
- Retirar el retenedor estanco 30. Empujar el collarín estanco 8 hacia atrás, fuera del montaje de cabezal 4, teniendo de nuevo cuidado en no dañar el interior del cilindro.
- Retirar el alojamiento de la junta de estanqueidad 5 y el collarín estanco 67.

Los números de componentes en negrita se refieren al montaje general y a la lista de componentes de las páginas 16-17.

<sup>\*</sup> componente incluido en el kit de mantenimiento.

# Mantenimiento de la máquina

Español

### Montaje de cabezal

Completar el montaje en orden inverso al seguido para el desmontaje, atendiendo a los siguientes puntos:

- Colocar el collarín estanco 8 en la varilla de inserción\*, asegurando la orientación correcta. Empujar el tubo guía\* en el cabezal de la
  máquina y empujar la varilla de inserción\* con el collarín estanco en su lugar a través del tubo guía\*. Tirar de la varilla de inserción\*
  sacándola fuera del tubo guía.
- Dejar caer el retenedor de la junta 30 contra el collarín estanco 8, con el lado más ancho hacia adelante.
- Montar el collarín estanco 11 y la junta tórica 13 (2 unidades) en el cabezal del émbolo 7.
- Lubrificar el diámetro interior del cilindro y colocar el manguito de émbolo\* en la parte posterior del cabezal 4. Deslizar la bala\* en la
  parte roscada del émbolo 7 y empujar el émbolo con las juntas estancas a través del manguito de émbolo\* el máximo permitido.
   Deslizar la bala\* sacándola fuera del émbolo y retirar el manguito de émbolo.
- Montar el alojamiento de la junta de estanqueidad 5 y el collarín estanco 67.
- Apretar completamente el alojamiento aprietamordazas 1 en el cabezal del émbolo 7 ANTES de apretar la contratuerca 3 contra él.
- Utilizar Loctite® 932 cuando se vuelva a montar la tuerca de retención 26.

### Montaje del émbolo neumático

- Retirar el conjunto de válvula "ON/OFF" 60.
- Sujetar el cuerpo de la máquina invertida A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS DE ENTRADA DE AIRE en un tornillo de banco con mordazas blandas.
- Retirar el guardapolvos de goma 80.
- Usando una llave de espiga, destornillar la cubierta de la base 40.
- Destornillar las contratuercas 76 (2 unidades) y retirar la placa de base 77.
- Retirar el revestimiento del cilindro 45 junto con las arandelas de estanqueidad 75 (2) y las juntas tóricas 78 (2).
- Retirar el conjunto del émbolo neumático 42 con la junta tórica 39, el collarín estanco 41 (3) y el anillo de guía 35.
- Enganchar el extractor del conjunto estanco\* en el conjunto de la junta de estanqueidad **34** y sacar el conjunto de estanqueidad del tubo intensificador del conjunto del cabezal **4**.

Montar en orden inverso.

### Montaje de manguito de válvula

- Retirar el montaje del émbolo neumático 42 y conjunto estanco 34 tal como se ha descrito previamente.
- Utilizando la "llave T"\* y la "Espiga Llave T"\*, desmontar la tuerca de fijación **36** y retirar ésta junto con la placa de fijación **63**, el conjunto del tubo de desplazamiento **44**, el anillo tórico **6** y los silenciadores **62**.
- Liberar la máquina del tornillo de banco y separar la carcasa 38, junto con el anillo tórico 31 del montaje del asa 32.
- Retirar el anillo tórico 33 del tubo intensificador y tirar del montaje de cabezal 4 extrayéndolo del montaje del asa 32.
- Empujar hacia afuera el asiento de la válvula 64 junto con los anillos tóricos 6.
- Extraer todos los componentes del montaje de manguito de válvula 54.
- Finalmente retirar el anillo tórico 59 del agujero escariado del asa.

Montar en orden inverso observando los siguientes puntos -

- Asegurarse de que el puerto central del asiento de válvula 64 queda mirando hacia arriba.
- Utilizar Loctite® 243 cuando se vuelva a montar la tuerca de fijación 36, con el par a 11 libras pie (14,91 Nm).

### Gatillo

- Utilizando el punzón extractor\* de 2 mm de diámetro, empujar hacia afuera el pasador del gatillo 48 y retirar el gatillo 47.
- Desatornillar la válvula del gatillo 46 utilizando un extractor\* de válvula del gatillo.


Completar el montaje en orden inverso al seguido para el desmontaje.

### IMPORTANTE

Comprobar la máquina contra el servicio, diariamente y semanalmente. El cebado es SIEMPRE necesario después de que se haya desmontado la máquina y antes de hacerla funcionar.

\* componente incluido en el kit de mantenimiento. Para la lista completa, ver la página 14. Los números de componentes en **negrita** se refieren al montaje general y a la lista de componentes de las páginas 16-17.

# Montaje general de la máquina base 71255-02000



# Lista de componentes para la 71255-02000

LIS	LISTA DE COM	COMPONENTES 71230-02000		*	Se indi	can los niveles	Se indican los niveles mínimos de recambios recomendados para un mantenimiento regular	imiento	regular
Compo- nente	N DE PIEZA	DESCRIPCI N	CANT. R	CANT. RECAMBIOS *	Compo- nente	N DE PIEZA	DESCRIPCI N	CANT.	. RECAMBIOS *
01	07610-00501	ADAPTADOR DEL PORTAMORDAZAS	1	1	48	71210-02024	PASADOR DEL GATILLO	1	2
03	71230-02015	CONTRATUERCA			49	07003-00310	ANILLO TÓRICO	2	П
04	71230-03300	MONTAJE DE CABEZAL	П		20	07003-00204	ANILLO TÓRICO	1	
02	71210-02104	ALOJAMIENTO DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD		m	52	07003-00127	ANILLO TÓRICO	1	
90	07003-00281	ANILLO TÓRICO	က		23	07005-01274	TAPÓN	-1	
07	71231-02003			1	24	71210-03400	MONTAJE MANGUITO VÁLVULA (55 a 58)	1	2
08	07003-00273	COLLARIN ESTANCO		1	22	07003-00268	ANILLO TÓRICO	-	
60	71230-02041	TORNILLO		2	99	71210-03402	MANGUITO VÁLVULA	1	
10	07003-00194	JUNTA ESTANCA	П	П	22	71210-03401	CARCASA VÁLVULA	1	2
11	07003-00341	COLLARIN ESTANCO		2	28	07003-00042	ANILLO TÓRICO	1	П
13	07003-00342	ANILLO TÓRICO	2	П	29	07003-00271	ANILLO TÓRICO	1	
14	71210-02022	ANILLO DE SUSPENSIÓN		П	09	71210-03700	CONJUNTO VÁLVULA ON/OFF	-	
16	07003-00278	ANILLO TÓRICO		1	61	07008-00010	MANGUERA FLEXIBLE	-	2
17	71210-02029	JUNTA ESTANCA		-1	62	71210-02031	SILENCIADOR	2	
18	07003-00311	ANILLO TÓRICO			63	71221-02003	PLACA DE FIJACIÓN	П	1
20	07640-00239	EXTERIOR DEL COLECTOR DE VÁSTAGOS #			64	71210-02009	ASIENTO VÁLVULA	-	1
21	71210-02051	CARCASA DEL COLECTOR DE VÁSTAGOS #	-	П	9	71210-02013	VÁLVULA ROTATIVA	-	2
22	07640-00244	SILENCIADOR #			99	07003-00189	ANILLO TÓRICO	2	
23	71210-02034	CASQUETE SILENCIADOR #			29	07003-00333	EL COLLARIN ESTANCO	1	1
24	07340-00335	TAPA FINAL DEL COLECTOR DE VÁSTAGOS #		-1	69	07007-00224	PASADOR SPIROL	2	
25	71210-02035	SILENCIADOR #			70	07490-03002	MUELLE	1	
56	71210-02028	TUERCA DE RETENCIÓN			72	71403-02110	MONTAJE ADAPTADOR DE BOTELLA	1	
28	07003-00374	COLLARIN ESTANCO			73	71231-02001	CONJUNTO TAPA FINAL	-1	
30	71230-02019	RETENEDOR ESTANCO			74	71211-02004	VARILLA DE UNIÓN	2	
31	07003-00288	ANILLO TÓRICO	-	2	75	71221-02006	JUNTA TÓRICA	2	
32	71221-02013	MONTAJE DEL ASA	2	П	9/	07002-00108	TUERCA M6 DE NYLOK	2	
33	07003-00287	ANILLO TÓRICO	Н	-1	77	71221-02005	PLACA DE BASE	1	
34	71230-03800	CONJUNTO ESTANCO			78	07003-00027	JUNTA TÓRICA	2	
35	71230-03205	ANILLO GUÍA			79	71221-02003	PLACA SUPERIOR	1	
36	71210-02014	TUERCA DE FIJACIÓN		-1	80	71210-02055	GUARDAPOLVOS DE GOMA	-	
37	71255-02027	ЕПQUETA	-		81	07007-01993	IMÁN DE POLO CENTRAL	-	
38	71211-02001	CARCASA		П	82	71221-20104	TORNILLO AVELLANADO M5 X 19	-	
39	07003-00280	ANILLO TÓRICO	_		83	07002-00098	TUERCA M5 DE NYLOK	-	
40	71211-02002	CUBIERTA DE LA BASE		П	84	71221-20105	CONTRA	1	
41	07003-00274	COLLARIN ESTANCO	က		82	71221-20101	CONTRAMOLDURA	-	
42	71255-03200	MONTAJE DEL ÉMBOLO NEUMÁTICO (INCLUYE 41/35/39)			98	71221-20102	TORNILLO M4 ESPECIAL	2	
44	71210-03600		Н		87	71221-20103	TUERCA DE RETENCIÓN DE LA MOLDURA	2	
45	71211-02008		П		88	07007-01503	SÍMBOLO EN EL LIBRO DE ETIQUETAS	1	
46	07005-00088		П						
47	71210-02008	GATILLO	Н						
						****			

# Estos componentes se encuentran también disponibles como un juego completo bajo el número de componente 71210-20400

## Cebado

El cebado es SIEMPRE necesario después de que la máquina ha sido desmontada y antes de hacerla funcionar. Puede ser necesario también el restaurar la carrera completa después de un uso considerable, cuando la carrera puede estar reducida y los remaches no son colocados completamente mediante una operación del gatillo.

### Detalles del aceite

El aceite recomendado para el cebado es Hyspin® VG32 disponible en recipientes de 0,5 l (número de pieza 07992-00002) o de un galón (número de pieza 07992-00006). Sírvanse consultar los datos de seguridad que aparecen a continuación.

## Datos de seguridad del aceite Hyspin® VG32

### **Primeros auxilios**

PIEL:

Lavar a fondo con jabón y agua tan pronto como sea posible. El contacto casual no requiere ninguna atención inmediata. El contacto en un plazo corto no requiere una atención inmediata.

INGESTION:

Pídase la atención médica inmediatamente. NO se debe inducir a vomitar.

OJOS:

Irrigar inmediatamente con agua durante varios minutos. Aunque NO ES un irritante primario, puede ocurrir una irritación menor a continuación del contacto.

#### Incendio

PUNTO DE INFLAMACIÓN: 232°C. No clasificado como inflamable.

Medios extinctores apropriados: CO2, polvo seco, espuma o niebla de agua. NO utilizar agua a presión.

#### Medio ambiente

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS: A través de un contratista autorizado en un lugar permitido. Pueden ser incinerados. El producto usado puede ser enviado para su recuperación.

DERRAME: Impedir la entrada en desagües, cloacas y cursos de agua. Embeberlo con material absorbente.

### Manejo

Usar protección de ojos, guantes impermeables (p.e. de PVC) y un delantal de plástico. Usarlo en una área bien ventilada.

### Almacenaje

Sin precauciones especiales.

### Juego para cebado

Con tal de que sea posible seguir el procedimiento de cebado tal como se indica en la página contigua, será necesario obtener un juego para cebado:

JUEGO P	ARA CEBADO: 07900-00688
Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
07900-00351	LLAVE ALLEN 3 mm
07900-00698	TUERCA DE TOPE
07900-00700	BOMBA DE CEBADO
07900-00224	LLAVE ALLEN 4 mm
07900-00734	TUERCA DE TOPE MAXLOK®

## Cebado

## Procedimiento de cebado

### IMPORTANTE

DESCONECTAR LA MÁQUINA DEL SUMINISTRO DE AIRE O DESCONECTAR VÁLVULA 59.
RETIRAR LOS COMPONENTES DEL CABEZAL GIRATORIO O DE LA BOQUILLA.

Todas las operaciones deberán ser llevadas a cabo sobre un banco limpio, con las manos limpias, y situados en una zona limpia.

Asegurarse de que el aceite se encuentra perfectamente limpio y libre de burbujas de aire.

Debe prestarse especial atención en todo momento para asegurarse de que no entran partículas extrañas en la máquina, dado que podrían ser el origen de daños graves.

- Retirar el tornillo de purga 9 y la junta metaloplástica 10.
- Conectar el suministro de aire a la máquina y accionar la válvula 60 ON/OFF a la posición "ON".
- Invertir la posición de la máquina sobre un contenedor adecuado y presionar el gatillo. El aceite será vaciado a través del agujero del tornillo de purga.

# DEBEN TOMARSE PRECAUCIONES ASEGURÁNDOSE DE QUE EL AGUJERO DE PURGA NO SE ENCUENTRA DIRIGIDO HACIA EL OPERARIO U OTRAS PERSONAS.

- Atornillar la tuerca de tope 07900-00734 al adaptador del aprietamordazas 1.
- Desconectar el suministro de aire de la máquina o conmutar la válvula ON/OFF 60 a la posición "OFF".
- Llenar la bomba de cebado con aceite.
- Atornillar la bomba de cebado 07900-00700 en el agujero de purga con la junta metaloplástica 10 en su lugar.
- Accionar la bomba de cebado presionando y soltando varias veces hasta que se note una cierta resistencia.
- Retirar la bomba de cebado y la tuerca de tope.
- Volver a colocar el tornillo de purga 9 y la junta estanca 10.
- Conectar la alimentación de aire a la máquina y poner el conjunto de válvula 60 en la posición "ON".
- Comprobar que la carrera de la máquina cumple la especificación mínima de 13 milímetros. Para comprobar la carrera, medir la
  distancia entre la cara delantera del adaptador del aprietamordazas 1 y la cara delantera del cabezal, ANTES de pulsar el gatillo
  y con el gatillo apretado a fondo. La carrera es la diferencia entre las dos mediciones. Si no satisface la especificación mínima,
  repetir el procedimiento de cebado.

# Diagnóstico de averías

intoma	Causa posible	Solución Re	f Página
Necesaria más de	Fuga de aire	Apretar juntas o sustituir componentes	
una operación del gatillo para colocar	Presión de aire insuficiente	Ajustar la presión de aire según las especificaciones	5
un remache	Mordazas rotas o desgastadas	Colocar mordazas nuevas	9
	Bajo nivel de aceite, o aire presente en el aceite	Cebar máquina	18-19
	Formación de suciedad en el interior de la boquilla	Realizar Servicio de mantenimiento	9
_a máquina no	Mordazas rotas o desgastadas	Colocar mordazas nuevas	9
agarra el vástago del remache	Formación de suciedad en el interior de la boquilla	Realizar Servicio de mantenimiento	9
	Aprietamordazas suelto	Apretar contra arandela de retención	9
	Muelle de boquilla roto o debilitado	Colocar nuevo muelle	9
	Componente incorrecto en la boquilla	Identificar componente y sustituirlo	9
Las mordazas no iberan el vástago	Acumulación de suciedad en el interior del aprietamordazas de la boquilla.	Realizar Servicio de mantenimiento	12
roto del remache		Apretar boquilla	9
	Muelle de boquilla roto o debilitado	Colocar nuevo muelle	8-9
	Fuga de aire o aceite	Apretar juntas o sustituir componentes	
	Bajo nivel de aceite, o aire presente en el aceite	Cebar máquina	18-19
No puede alimentarse un nuevo	Vástagos rotos atascados en el interior de la máquina	Vaciar Colector de vástagos	4 (punto 14)
remache		Verificar que ha montado el equipo correcto	8-9
		Ajustar la presión de aire según las especificaciones	5
Ciclo lento	Baja presión de aire	Ajustar la presión de aire según las	5
		especificaciones	
	Formación de suciedad en el interior de la boquilla	Realizar Servicio de mantenimiento	12
_a máquina no	No existe presión de aire	Conectar y ajustar según especificaciones	5
unciona	Mecanismo de válvula de gatillo 46 dañado	Sustituir	15
	Colector de vástagos suelto	Apretar tuerca de retención <b>26</b>	15
La máquina no logra	Presión de aire insuficiente	Ajustar la presión de aire según las especificaciones	5
romper el vástago		Utilizar una máquina Genesis más potente	
	Remaches no corresponden a capacidad de la máquina		
romper el vástago		Contactar con Avdel®	
omper el vástago			18-19
romper el vástago del remache a máquina no logra	máquina		18-19 5
romper el vástago	máquina  Bajo nivel de aceite, o aire presente en el aceite	Cebar máquina  Ajustar la presión de aire según las	

Los números de componentes en **negrita** se refieren al montaje general y a la lista de componentes de las páginas 16-17. Otros síntomas o fallos deberán ser indicados a su distribuidor o centro de reparaciones local autorizado Avdel<sup>®</sup>.

# Notas

# Declaración de Conformidad

Nosotros, Avdel UK Limited; Watchmead Industrial Estate, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1LY declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto:

Modelo G2LB

Nº de Serie

Al que se refiere esta declaración cumple con las siguientes normas:

EN ISO 12100 - parte 1 & 2

BS EN ISO 8662 - parte 6 BS EN ISO 11202 BS EN ISO 3744 BS EN 982 ISO EN 792 - parte 13-2000 BS EN 983

Siguiendo las disposiciones de la Directiva de Máquinas 2006/42/EC

A. Seewraj - Director de diseño de productos - Herramientas de automatización

Fecha de emisión



Esta caja contiene una máquina con alimentación que está en conformidad con la Directiva de Máquinas 2006/42/EC. La 'Declaración de Conformidad' se encuentra en el interior.





### **ALEMANIA**

#### **Avdel Deutschland GmbH**

Klusriede 24 30851 Langenhagen Tel: +49 (0) 511 7288 0 Fax: +49 (0) 511 7288 133 AvdelDeutschland@infastech.com

#### **AUSTRALIA**

### Infastech (Australia) Pty Ltd.

891 Wellington Road Rowville Victoria 3178

Tel: +61 3 9765 6400 Fax: +61 3 9765 6445 info@infastech.com.au

#### CANADÀ

#### **Avdel Canada Limited**

1030 Lorimar Drive Mississauga Ontario L5S 1R8 +1 905 364 0664

Fax: +1 905 364 0678 infoAvdel-Canada@infastech.com

#### **CHINA**

### Infastech (China) Ltd.

RM 1708, 17/F., Nanyang Plaza, 57 Hung To Rd., Kwun Tong Hong Kong

+852 2950 0631 Tel: +852 2950 0022 Fax: infochina@infastech.com

### **COREA DEL SUR** Infastech (Korea) Ltd.

212-4, Suyang-Ri, Silchon-Eup, Kwangju-City, Kyunggi-Do, Korea, 464-874 +82 31 798 6340 +82 31 798 6342 Fax: info@infastech.co.kr

#### EE.UU.

#### **Avdel USA LLC**

614 NC Highway 200 South Stanfield, North Carolina 28163 +1 704 888 7100 +1 704 888 0258 Fax: infoAvdel-USA@infastech.com

### **ESPAÑA**

### Avdel Spain S.A.

C/ Puerto de la Morcuera, 14 Poligono Industrial Prado Overa Ctra. de Toledo, km 7,8 28919 Leganés (Madrid) +34 91 3416767 +34 91 3416740 ventas@infastech.com

#### **FRANCIA**

### Avdel France S.A.S.

33 bis, rue des Ardennes RP4

75921 Paris Cedex 19 +33 (0) 1 4040 8000 +33 (0) 1 4208 2450 AvdelFrance@infastech.com

### **INDIA**

### **Infastech Fastening Technologies India Private Limited**

Plot No OZ-14, Hi Tech SEZ, SIPCOT Industrial Growth Center, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, 602105 Tamilnadu +91 44 4711 8001

+91 44 4711 8009

## **ITALIA**

### Avdel Italia S.r.l.

info-in@infastech.com

Viale Lombardia 51/53 20047 Brugherio (MI) +39 039 289911 +39 039 2873079 vendite@infastech.com

#### JAPÒN

### Infastech Kabushiki Kaisha

Center Minami SKY, 3-1 Chigasaki-Chuo, Tsuzuki-ku, Yokohama-city, Kanagawa Prefecture Japan 224-0032 Tel· +81 45 947 1200 Fax: +81 45 947 1205

### **MALASIA**

info@infastech.co.jp

### Infastech (Malaysia) Sdn Bhd

Lot 63, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park 70400 Seremban Negeri Sembilan

+606 676 7168 Tel: +606 676 7101 Fax: info-my@infastech.com

### **REINO UNIDO Avdel UK Limited**

Pacific House 2 Swiftfields Watchmead Industrial Estate Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1LY +44 (0) 1707 292000 Fax: +44 (0) 1707 292199 enquiries@infastech.com

### **SINGAPUR**

### Infastech Singapore Pte Ltd.

31 Kaki Bukit Road 3 #05-03/06 Techlink Singapore, 417818 +65 6372 5653 +65 6744 5643 Fax: info-sg@infastech.com

#### TAIWAN

### Infastech/Tri-Star Limited

No 269-7, Baodong Rd, Guanmiao Township, 71841 Tainan County, Taiwan, R.O.C

Tel: +886 6 596 5798 (ext 201) Fax: +886 6 596 5758 info-tw@infastech.com

Manual No.	Issue	Change Note No.	
	AC	03/274	
07900-00834	В	07/044	
	B2	07/103	
	В3	08/096	
	B4	11/061	

www.avdel-global.com www.infastech.com

Autosert® (equipment), Avbolt®, Avdel®, Avdelmate®, Avdel TX2000®, Avdelok®, Avex®, Avibulb®, Avinox®, Avinut™, Avlug®, Avmatic®, Avplas®, Avseal®, Avsert®, Avtainer®, Avtronic®, Briv®, Bulbex®, Chobert®, Eurosert®, Fastriv®, Finsert®, Genesis®, Grovit®, Hemlok®, Hexsert®, Holding your world together®, Hydra®, Interlock®, Klamp-Tite®, Klamptite KTR®, Kvex®, Maxlok®, Monobolt®, Monobulb®, Neobolt®, Nutsert®, Nutsert SQ®, Portariv®, Rivmatic®, Rivscrew®, Speed Fastening®, Squaresert®, Stavex®, Supersert®, Thin Sheet Nutsert®, Titan®, T-Lok®, TLR®, TSN®, TX2000®, Versa-Nut®, Viking® y Viking 360® son marcas registradas de Avdel UK Limited. Infastech™ y Our Technology, Your Success™ son marcas registradas de Infastech Intellectual Properties Pte Ltd. Los nombres y logos de otras compañías mencionados aquí pueden ser marcas registradas propiedad de terceros. Este documento es informativo. Infastech no ofrece garantía, expresa o implícita, respecto de su exactitud o integridad en este documento. Los datos mostrados están sometidos a cambio sin previo aviso como resultado de la política de desarrollo y mejora continua del producto. Su representante local de Avdel está a su disposición en caso de que necesite confirmar la información más reciente.



# Instruction Manual

Original Instruction



Genesis® G2LB

Hydro-Pneumatic Power Tool

# Contents

Safety Rules	4	Priming Oil Dataile	10
Specifications		Oil Details Hyspin® VG 32 Safety Data	18 18
Tool Specification	5	Priming Kit	18
Tool Dimensions	5	Priming Procedure	19
		0	
Intent of Use		Fault Diagnosis	
Part Numbering	6	Symptom, Possible Cause and Remedy	20
Putting into Service			
Air Supply	7		
Operating Procedure	7		
operating i recodule	,		
Nose Assemblies			
Avdelok® and Maxlok® Nose Assemblies	8		
Fitting Instructions Avdelok®	9		
Servicing Instructions	9		
Fitting Instructions Maxlok®	10		
Servicing Instructions	10		
Accessories			
Stem Deflector	11		
Extension	11		
Servicing the Tool			
Daily	12		
Weekly	12		
Moly Lithium Grease EP 3753 Safety Data	12		
MolyKote® 55m Safety Data	13		
MolyKote® 111 Safety Data	13		
Annually	14		
Service Kit	14		
Head Assembly	14-15		
Pneumatic Piston Assembly	15		
Valve Spool Assembly	15		
Trigger	15		
General Assembly of Base Tool			
General Assembly and Parts List	16-17		

### **LIMITED WARRANTY**

Avdel makes the limited warranty that its products will be free of defects in workmanship and materials which occur under normal operating conditions. This Limited Warranty is contingent upon: (1) the product being installed, maintained and operated in accordance with product literature and instructions, and (2) confirmation by Avdel of such defect, upon inspection and testing. Avdel makes the foregoing limited warranty for a period of twelve (12) months following Avdel's delivery of the product to the direct purchaser from Avdel. In the event of any breach of the foregoing warranty, the sole remedy shall be to return the defective Goods for replacement or refund for the purchase price at Avdel's option. THE FOREGOING EXPRESS LIMITED WARRANTY AND REMEDY ARE EXCLUSIVE AND ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES. ANY IMPLIED WARRANTY AS TO QUALITY, FITNESS FOR PURPOSE, OR MERCHANTABILITY ARE HEREBY SPECIFICALLY DISCLAIMED AND EXCLUDED BY AVDEL.

Avdel UK Limited policy is one of continuous product development and improvement and we reserve the right to change the specification of any product without prior notice.



# Safety Rules

# This instruction manual must be read with particular attention to the following safety rules, by any person installing, operating, or servicing this tool.

- 1 Do not use outside the design intent.
- 2 Do not use equipment with this tool/machine other than that recommended and supplied by Avdel UK Limited.
- **3** Any modification undertaken by the customer to the tool/machine, nose assemblies, accessories or any equipment supplied by Avdel UK Limited or their representatives, shall be the customer's entire responsibility. Avdel UK Limited will be pleased to advise upon any proposed modification.
- 4 The tool/machine must be maintained in a safe working condition at all times and examined at regular intervals for damage and function by trained competent personnel. Any dismantling procedure shall be undertaken only by personnel trained in Avdel UK Limited procedures. Do not dismantle this tool/machine without prior reference to the maintenance instructions. Please contact Avdel UK Limited with your training requirements.
- 5 The tool/machine shall at all times be operated in accordance with relevant Health and Safety legislation. In the U.K. the "Health and Safety at Work etc. Act 1974" applies. Any question regarding the correct operation of the tool/machine and operator safety should be directed to Avdel UK Limited.
- 6 The precautions to be observed when using this tool/machine must be explained by the customer to all operators.
- 7 Always disconnect the airline from the tool/machine inlet before attempting to adjust, fit or remove a nose assembly.
- 8 Do not operate a tool/machine that is directed towards any person(s) or the operator.
- **9** Always adopt a firm footing or a stable position before operating the tool/machine.
- 10 Ensure that vent holes do not become blocked or covered.
- 11 The operating pressure shall not exceed 7 bar.
- 12 Do not operate the tool if it is not fitted with a complete nose assembly unless specifically instructed otherwise.
- 13 Care shall be taken to ensure that spent stems are not allowed to create a hazard.
- 14 If the tool is fitted with a stem collector, it must be emptied when half full.
- 15 If the tool is fitted with a stem deflector, it should be rotated until the aperture is facing way from the operator and other person(s) working in the vicinity.
- 16 When using the tool, the wearing of safety glasses is required both by the operator and others in the vicinity to protect against fastener ejection, should a fastener be placed 'in air'. We recommend wearing gloves if there are sharp edges or corners on the application.
- 17 Take care to avoid entanglement of loose clothes, ties, long hair, cleaning rags etc. in the moving parts of the tool which should be kept dry and clean for best possible grip.
- 18 When carrying the tool from place to place keep hands away from the trigger/lever to avoid inadvertent start up.
- **19** Excessive contact with hydraulic fluid oil should be avoided. To minimize the possibility of rashes, care should be taken to wash thoroughly.
- 20 C.O.S.H.H. data for all hydraulic oils and lubricants is available on request from your tool supplier.

# **Specifications**

## **Tool Specification**

Air PressureMinimum - Maximum5-7 bar (72.5 - 101.5 psi)

 Free Air Volume Required
 @ 5.5 bar
 2.1 litres

 Stroke
 Minimum
 13mm

 Pull Force
 @ 5.5 bar
 12.47 KN


 Cycle time
 Approximately
 1 second

 Noise Level
 75 dB(A)

Weight Without nose equipment 1.35 kg

**Vibration** Less than 2.5 m/s $^2$ (8.2 ft/s $^2$ )

## **Tool Dimensions**



Dimensions in millimetres.


# Intent of Use

G2LB is a hydro-pneumatic tool designed to place Avdel Avdelok®/Maxlok® fasteners at high speed making it ideal for batch or flow-line assembly in a wide variety of applications throughout all industries.

A complete tool is made up of two separate elements. See diagram below.

NOSE EQUIPMENT MUST BE FITTED AS DESCRIBED ON PAGES 8, 9 and 10.

## **Part Numbering**




# Putting into Service

## Air Supply

All tools are operated with compressed air at an optimum pressure of 5.5 bar. We recommend the use of pressure regulators and automatic filtering systems on the main air supply. These should be fitted within 3 metres of the tool (see diagram below) to ensure maximum tool life and minimum tool maintenance.


Air supply hoses should have a minimum working effective pressure rating of 150% of the maximum pressure produced in the system or 10 bar, whichever is the highest. Air hoses should be oil resistant, have an abrasion resistant exterior and should be armoured where operating conditions may result in hoses being damaged. All air hoses MUST have a minimum bore diameter of 6.4 millimetres or 1/4 inch.

Read daily servicing details page 12.



### **Operating Procedure**


- Ensure that the correct nose assembly is fitted.
- Connect the tool to the air supply.
- Disable the vacuum extraction system by turning Rotary Valve
   65 until you feel or hear no air flow out of the front of the nose assembly.
- Push the fastener stem through the application hole.
- Place the collar on the stem (orientation as shown).
- Keeping the head of the stem against the application, push the tool onto the protruding stem.
- Fully depress the trigger. One cycle will ensure that the collar is swaged into the lock grooves of the stem and that the stem breaks at the breaker groove.
- The tool completes its cycle by pushing itself off the collar and the spent stem will be pushed to the rear of the tool on insertion of the next fastener.




Placing AVDELOK®/MAXLOK®

# Nose Assemblies

### Avdelok® and Maxlok® Nose Assemblies






# Nose Assemblies

## Fitting Instructions Avdelok®

# I M P O R T A N T Air supply must be disconnected when fitting or removing nose assemblies

- Assemble Chuck Jaws 6, Spring Guides 7 and Spring 8 into Chuck Collet 5. (Lightly coat Chuck Jaws and Chuck Collet internal bores with Molylithium grease).
- Screw chuck collet (assembled as above) onto Chuck Collet Adaptor of tool assembly (item 1 page 16). Lock in position with Friction Ring 9.
- Screw Anvil 3 into front of placing tool.
- Assemble Buffer 2 over Anvil 3 followed by Anvil Casing 1.
- Fit rubber Shroud 4 over Anvil Casing 1 and Buffer 2 and locate over flange of Anvil 3 to hold components in position.



## **Servicing Instructions**

- Remove nose assembly from tool using the reverse procedure to the fitting instructions above.
- Clean parts. Worn or damaged parts should be replaced.
- Check Anvil **3** for wear and/or damage to the swaging bore.
- Lightly coat Chuck Jaws 6 and Chuck Collet 5 internal bores with Molylithium grease.
- Assemble as above instructions.
- For ease of fitting the rubber shroud, liquid soap can be smeared on its internal surface prior to assembly.


# Nose Assemblies

## Fitting Instructions Maxlok®

### IMPORTANT

Air supply must be disconnected when fitting or removing nose assemblies

- Fit Locking Ring 8 onto the Chuck Collet Adaptor.
- Lightly coat Jaws 4 with Moly Lithium grease.
- Drop Jaws 4 into Chuck Collet 9.
- Insert one Spring Guide 10 into Chuck Collet 9.
- Locate Spring 7 onto the Spring Guide 10 already in place.
- Drop the other Spring Guide 10 into Spring 7.
- · Holding tool pointing down, screw the assembled Chuck Collet onto the Chuck Collet Adaptor and tighten with spanner.
- Screw Anvil Adaptor 15 into the Head Assembly.
- Place Anvil 12 over Chuck Collet 9 and lock into place with Anvil Nut 16.



### **Servicing Instructions**

- Remove nose assembly from tool using the reverse procedure to the fitting instructions above.
- Clean parts. Worn or damaged parts should be replaced.
- Check the Anvil 12 for wear and/or damage to the swaging bore.
- Lightly coat Chuck Jaws 4 and Chuck Collet 9 internal bores with Molylithium grease.
- Assemble as above instructions.


Item numbers in **bold** refer to the Maxlok® Nose Assembly on page 8.

# Accessories

### Stem Deflector

The stem deflector is a very simple alternative to the standard stem collector and allows access in restricted areas. It is easy to fit to the tool as follows:


- Unscrew Retaining Nut 26 by inserting a 3 millimetre diameter rod into one of the holes.
- Remove Retaining Nut 26 and the stem collector assembly, items 18, 20, 21, 22, 23, 24, and 25.
- Push the boss end of the stem deflector into the internal groove of the adaptor nut.
- Rotate the stem deflector until the aperture faces away from the operator and other person(s) in the vicinity.



### Extension

Fitted between the tool and the nose assembly the extension allows access into deep channels.

- To fit the extension, remove any nose assembly components.
- Screw the inner extension to Chuck Collet Adaptor 1.
- Screw the outer onto Head Assembly 4.
- Fit the nose assembly onto the extension.



# Servicing the Tool

### IMPORTANT

### Read Safety Instructions on page 4.

The employer is responsible for ensuring that tool maintenance instructions are given to the appropriate personnel.

The operator should not be involved in maintenance or repair of the tool unless properly trained.

The tool shall be examined regularly for damage and malfunction.

### Daily

- Check for air leaks. If damaged, hoses and couplings should be replaced.
- If there is no filter on the pressure regulator, bleed the air line to clear it of accumulated dirt or water before connecting the air hose to the tool. If there is a filter, drain it.
- Check that the nose assembly is correct for the fastener to be placed.
- Check that the stroke of the tool meets the minimum specification (page 5). The last step of the Priming Procedure on page 19
  explains how to measure the stroke.
- Either a stem collector or a stem deflector must be fitted to the tool.
- Ensure that Rotary Valve 65 is turned OFF.

### Weekly

- Dismantle and clean nose assembly, with special attention to the jaws. Lubricate with Moly Lithium grease EP 3753 before assembling.
- Check for air leaks.

### Moly Lithium Grease EP 3753 Safety Data

Grease can be ordered as a single item, the part number is shown in the Service Kit page 13.

### First Aid

SKIN:

As the grease is completely water resistant it is best removed with an approved emulsifying skin cleaner.

INGESTION:

Ensure the individual drinks 30ml Milk of Magnesia, preferably in a cup of milk.

EYES:

Irritant but not harmful. Irrigate with water and seek medical attention.

**Fire** 

FLASH POINT: Above 220°C.

Not classified as flammable.

Suitable extinguishing media: CO<sub>2</sub>, Halon or water spray if applied by an experienced operator.

### **Environment**

Scrape up for burning or disposal on approved site.

### Handling

Use barrier cream or oil resistant gloves

### **Storage**

Away from heat and oxidising agent.

Item numbers in  ${\bf bold}$  refer to the General Assembly drawing and Parts List on pages 16-17.



# Servicing the Tool

## Molykote® 55m Grease Safety Data

### First Aid

SKIN:

Flush with water. Wipe off.

INGESTION:

No first aid should be needed.

EYES:

Flush with water.

Fire

FLASH POINT: Above 101.1°C. (closed cup)

**Explosive Properties: No** 

Suitable Extinguishing Media: Carbon Dioxide, Foam, Dry Powder or fine water spray.

Water can be used to cool fire exposed containers.

### **Environment**

Do not allow large quantities to enter drains or surface waters.

Methods for cleaning up: Scrape up and place in suitable container fitted with a lid. The spilled product produces an extremely slippery surface.

Harmful to aquatic organisms and may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. However, due to the physical form and water - insolubility of the product the bioavailability is negligible.

### Handling

General ventilation is recommended. Avoid skin and eye contact.

### **Storage**

Do not store with oxidizing agents. Keep container closed and store away from water or moisture.

## Molykote® 111 Grease Safety Data

### First Aid

SKIN:

No first aid should be needed.

INGESTION:

No first aid should be needed.

EYES:

No first aid should be needed.

INHALATION:

No first aid should be needed.

Fire

FLASH POINT: Above 101.1°C. (closed cup)

Explosive Properties: No

Suitable Extinguishing Media: Carbon Dioxide, Foam, Dry Powder or fine water spray.

Water can be used to cool fire exposed containers.

### **Environment**

No adverse effects are predicted.

### Handling

General ventilation is recommended. Avoid eye contact.

### Storage

Do not store with oxidizing agents. Keep container closed and store away from water or moisture.

# Servicing the Tool

## **Annually**

### (or every 500,000 cycles whichever is the soonest)

Annually or every 500,000 cycles the tool should be completely dismantled and new components should be used where worn, damaged or recommended. All '0' rings and seals should be renewed and lubricated with Molykote<sup>®</sup> 55m grease for pneumatic sealing or Molykote<sup>®</sup> 111 for hydraulic sealing.

For an easy complete service, Avdel® is offering a complete service kit.

SERVICE KIT: 71210-99990 Spanners are specified in inches and across flats unless otherwise star			d in inches and across flats unless otherwise stated
PART Nº	DESCRIPTION	PART Nº	DESCRIPTION®
07900-00667	PISTON SLEEVE	07900-00164	CIRCLIP PLIERS
07900-00692	TRIGGER VALVE EXTRACTOR	07900-00008	<sup>7</sup> /16 x <sup>1</sup> /2 SPANNER
07900-00670	BULLET	07900-00012	<sup>9</sup> /16 x <sup>5</sup> /8 SPANNER
07900-00672	'T' SPANNER	07900-00015	<sup>5</sup> /8 x <sup>11</sup> /16 SPANNER
07900-00706	'T' SPANNER SPIGOT	07900-00686	PEG SPANNER
07900-00684	GUIDE TUBE	07900-00677	SEAL EXTRACTOR
07900-00685	INSERTION ROD	07900-00698	STOP NUT
07900-00351	3 MM ALLEN KEY	07900-00700	PRIMING PUMP
07900-00469	2.5 MM ALLEN KEY	07992-00020	GREASE - MOLY LITHIUM E.P.3753
07900-00158	2 MM PIN PUNCH	07992-00075	GREASE - MOLYKOTE® 55M
07900-00224	4 MM A/F ALLEN KEY	07900-00755	GREASE - MOLYKOTE® 111
07900-00734	STOP NUT - MAXLOK®		

### IMPORTANT

### Read Safety Instructions on page 4.

The employer is responsible for ensuring that tool maintenance instructions are given to the appropriate personnel.

The operator should not be involved in maintenance or repair of the tool unless properly trained.

The tool should be examined regularly for damage and malfunction.

The airline must be disconnected before any servicing or dismantling is attempted unless specifically instructed otherwise.

It is recommended that any dismantling operation be carried out in clean conditions.

Before proceeding with dismantling, empty the oil from the tool following the first three steps of the 'Priming Procedure' on page 19.

Prior to dismantling the tool it is necessary to remove the nose equipment. For instructions see the Nose Assemblies section, pages 8, 9 and 10.

For a complete service of the tool, we advise that you proceed with dismantling of sub-assemblies in the order shown.

After any dismantling REMEMBER to prime the tool and to fit an appropriate nose assembly.

### **Head Assembly**

- Unscrew Retaining Nut 26 and pull off stem collector assembly, items 18, 20, 21, 22, 23, 24 and 25.
- Using the 'T' spanner\*, remove End Cap Assembly 73 together with Seal 17, 'O' Ring 16, Lip Seal 28 and Spring 70.
- Loosen Locknut 3 with a spanner\* then unscrew Chuck Collet Adaptor 1.
- Remove Locknut 3 together with '0' rings 49 and 50.
- Remove screw 9 and Bonded Seal 10.
- Push Head Piston **7** to the rear and out of Head Assembly **4** taking care not to damage the cylinder bore.
- Remove Seal Retainer 30. Push Lip Seal 8 to the rear and out of Head Assembly 4 taking care again not to damage the cylinder bore.
- Remove Seal Housing 5 and Lip Seal 67.
- \* Item included in the Service Kit.

Item numbers in **bold** refer to the General Assembly drawing and Parts List on pages 16-17.



# Servicing the Tool

### **Head Assembly**

Assemble in reverse order to dismantling noting the following points:

- Place Lip Seal 8 onto the insertion rod\* ensuring correct orientation. Push the guide tube\* into the head of the tool and push the insertion rod\* with the seal into place through the guide tube\*. Pull the insertion rod\* out then the guide tube.
- Drop Seal Retainer 30 against Lip Seal 8 large flange first.
- Fit Lip Seal 11 and 'O' Ring 13 (2 off) onto the head piston 7.
- Lubricate the cylinder bore and place the piston sleeve\* into the back of Head Assembly 4. Slide the bullet\* onto the threaded part of Head Piston 7 and push the piston with the seals through the piston sleeve\* as far as it will go. Slide the bullet\* off the piston and remove the piston sleeve.
- Fit Seal Housing 5 and Lip Seal 67.
- Tighten Chuck Collet Adaptor 1 fully tightened onto Head Piston 7 BEFORE tightening Locknut 3 against it.
- Use Loctite<sup>®</sup> 932 when reassembling Retaining Nut 26.

## **Pneumatic Piston Assembly**

- Remove 'ON/OFF' Valve Assembly 60.
- Clamp the body of the inverted tool ACROSS THE AIR INLET BOSSES in a vice fitted with soft jaws.
- Pull off Rubber Boot 80.
- Using the peg spanner\* unscrew Base Cover 40.
- Unscrew Locknuts 76 (2 off) and remove Base Plate 77.
- Remove Cylinder Liner 45 together with Sealing Washers 75 (2 off) and '0' Rings 78 (2 off).
- Remove Pneumatic Piston Assembly 42 together with '0' Ring 39, Lip Seals 41 (3 off) and Guide Ring 35.
- Engage the Seal Extractor\* into Seal Assembly 34 and withdraw Seal Assembly from intensifier tube of the Head Assembly 4.

Assemble in reverse order.

### Valve Spool Assembly

- Remove Pneumatic Piston Assembly 42 and Intensifier Seal Assembly 34 as described above.
- Using the 'T' spanner\* and 'T' spanner spigot\* undo Clamp Nut 36 and remove it together with Top Plate 63, Transfer Tube Assembly 44, 'O' ring 6 and Silencers 62.
- Release the tool from the vice and separate Body 38 with 'O' Ring 31 from Handle Assembly 32.
- Remove 'O' Ring 33 from the intensifier tube and pull off Head Assembly 4 from Handle Assembly 32.
- Push out Valve Seat 64 with 'O' Ring 6.
- Pull out all the components of Valve Spool Assembly 54.
- Finally remove 'O' Ring 59 out of the handle counterbore.

Assemble in reverse order noting the following points -

- Ensure that the central port in Valve Seat 64 faces upwards.
- Use Loctite<sup>®</sup> 243 when reassembling Clamp Nut 36, torque to 11ft lb (14.91 Nm).

### Trigger

- Using the 2 millimetre diameter pin punch\*, drive Trigger Pin 48 out and lift off Trigger 47.
- Unscrew Trigger Valve 46 using the trigger valve extractor\*.

Assemble in reverse order to dismantling.


### IMPORTANT

Check the tool against daily and weekly servicing
Priming is ALWAYS necessary after the too has been dismantled and prior to operating.

\* Item included in the Service Kit. For complete list see page 14. Item numbers in **bold** refer to the General Assembly drawing and Parts List on pages 16-17.



# General Assembly of Base Tool 71255-02000



# Parts List for 71255-02000

December   December	7]	71255-02000 PARTS	00 PARTS LIST		* ₽	ese a	These are minimum	recommended levels of spares based on regular servicing	ar ser	/icing
1	TIEM		DESCRIPTION	QTY	SPARES			DESCRIPTION	QTY	SPARES
7.7.2002.0230         CORMINAT         1         -	01	07610-00501	CHUCK COLLET ADAPTOR		1		71210-02024	TRIGGER PIN		2
TATADACAZION         TATADACAZION<	03	71230-02015	LOCKNUT	1		49	07003-00310	'O' RING	2	П
10.002.002.002.002.002.002.002.002.002.0	8	71230-03300	HEAD ASSEMBLY	П		20	07003-00204	'O' RING		
2000-2002-201   ORNEO   DESCRIPTION   DESC	02	71210-02104	SEAL HOUSING	-	3	52	07003-00127	'O' RING	-	
1   1   54   712000200   MAKE SPOOL MAKE S	90	07003-00281	'O' RING	က		53	07005-01274	1/8" BSP PLUG		
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	07	71231-02003	HEAD PISTON	1	1	54	71210-03400	VALVE SPOOL ASSEMBLY (55 to 58)		2
1.2200.00194   SOCIEM   SOCI	8	07003-00273	LIP SEAL		1	22	07003-00268	• 'O' RING		
OFFORTONISTOR         I         1         5         7 7121000401         • WAVE BOOY         1           OFFORTONISTOR         OFFORTONISTOR         0         0.700300024         • OFFORTONISTOR         1           OFFORTONISTOR         OFFORTONISTOR         1         1         6         7.21000000         • OFFORTONISTOR         1           OFFORTONISTOR         OFFORTONISTOR         1         1         6         7.21000000         • OFFORTONISTOR         1           1.2100000000         STATE ORDINISTOR         1         1         6         7.21000000         • OFFORTONISTOR         1           1.2100000000000000000000000000000000000	60	71230-02041	SCREW	П	2	99	71210-03402	VALVE SPOOL		
OFFICIATION STANDARD         P. SEALL         P. SEALL<	10	07003-00194	BONDED SEAL	П	1	22	71210-03401	VALVE BODY		2
71/21010-2022         SINING         71/21010-2022         SINING         71/21010-2022         71/21010-2022         71/21010-2022         71/21010-2022         71/21010-2022         71/21010-2022         71/21010-2022         71/21010-2022         71/21010-2022         71/21010-2022         71/21010-2022         71/21010-2022         71/2100-2023         71/21010-2023	Ξ	07003-00341	LIP SEAL		2	28	07003-00042	• '0' RING		
71210022023         SINSPENSION RING         1         1         6         71210042020         SINSPENSION RING         1         1         6         7121004202         SINSPENSION RING         1         1         6         7121004203         SINSPENSION RING         1         1         6         71210042033         SIERRADE         8         7121004203         SIERRADE         8         7121004203         SIERRADE         8         7121004203         SIERRADE         8         7121004203         8         8         7121004203         8         9         9         7121004203         8         9 <t< td=""><td>13</td><td>07003-00342</td><td>'O' RING</td><td>2</td><td>1</td><td>29</td><td>07003-00271</td><td>'O' RING</td><td></td><td></td></t<>	13	07003-00342	'O' RING	2	1	29	07003-00271	'O' RING		
07000300278         O'RING         1         1         6         D'7008-00010         G'RICERIE HOSE         1           71210-02029         SEA-A         71210-02023         TRAIR COLLECTOR OUTER #         1         6         71210-02023         TRPA COLLECTOR FOLD *         1         7         7         71210-02023         TRPA COLLECTOR *         7         7         71210-02023         TRPA COLLECTOR *         7         7         71210-02023         TRPA COLLECTOR *         7 </td <td>14</td> <td>71210-02022</td> <td>SUSPENSION RING</td> <td>П</td> <td>-1</td> <td>09</td> <td>71210-03700</td> <td>ON/OFF VALVE ASSEMBLY</td> <td></td> <td></td>	14	71210-02022	SUSPENSION RING	П	-1	09	71210-03700	ON/OFF VALVE ASSEMBLY		
71210-02029         STATEM         1         6         71210-02030         SIENNER         2           0760-00229         STAM         1         -         6         71210-02030         SIENNER         2           0760-00229         STEM COLLECTOR BODY #         1         -         6         71210-02030         WAYE SERT         1           71210-02034         SIENCER #         -         -         6         7000-02038         OR NIGH         -           71210-02035         SIENCER #         -         -         6         7000-02038         PRING         -	16	07003-00278	'O' RING	1	1	61	07008-00010	6" FLEXIBLE HOSE		7
O7003003031         OFRINGE         O700300311         OFRINGE         O700300311         OFRINGE         O700300311         OFRINGE         O700300311         OFRINGE         O70030031         OFRINGE         O700300331         OFRINGE         O700300333         O7003003033         O70030033         O70030033         O70030033         O70030033         O70030033         O70030033         O7003003033         O7003003033         O700300303         O700300303         O700300303         O700300303         O700300303         O700300303         O700300303         O700300303         O700300303         O7003003         O7003003003         O700300303         O700300303         O700300303         O700300303	17	71210-02029	SEAL	-	-1	62	71210-02031	SILENCER	2	
OFGATORIZED         STEM COLLECTOR BODY#         1         6         71210020203         NALW. SEMT         1           712100202043         STEM COLLECTOR BODY#         1         1         65         71210020203         ACMACHAGE         1         1           71210020204         SIEM COLLECTOR BODY#         1         1         65         77003300333         LP SEAL         1         2           71210020204         SIEM COLLECTOR END CAP #         1         1         67         7700300333         LP SEAL         1         1         67         7700300323         LP SEAL         1         1         2         7003003023         LP SEAL         1         1         7         7003003023         LP SEAL         1         1         7         7         740000224         SPRING         1         1         7         7         7400000224         SPRING         1         1         7         7         74000000000000000000000000000000000000	18	07003-00311	'O' RING	-		63	71221-02003	TOP PLATE		п
71210020204         SILEM COLLECTOR BODY #         1         6         71210020201         RINE COLLECTOR COLLECTOR RODY #         1         6         71210020203         9 (ANG         71210020203         1         6         70700300234         9 (ANG         70	20	07640-00239	STEM COLLECTOR OUTER #	-1		64	71210-02009	VALVE SEAT	-	1
OFGAGODZAGOZAGOZAGOZAGOZAGOZAGOZAGOZAGOZAGOZAGO	21	71210-02051	STEM COLLECTOR BODY #	-	1	9	71210-02013	ROTARY VALVE		5
7121002034         SIENCER CAP#         1         67         70700300333         LIP SEAL         1         69         707003003203         LIP SEAL         1         6         70700300303         LIP SEAL         1         6         70700300303         SPRING         1         1         6         7         71403402110         BOTHLE ADAPTOR ASSEMBLY         1         1         7         7         71403402110         BOTHLE ADAPTOR ASSEMBLY         1         1         7         7         7140340211         BOTHLE ADAPTOR ASSEMBLY         1         1         7         7         714040201         BUTHLE ADAPTOR ASSEMBLY         1         1         7         7         714040201         BUTHLE ADAPTOR ASSEMBLY         1         1         7         7         714040201         BUTHLE ADAPTOR ASSEMBLY         1         1         7         7         7140402001         BUTHLE ADAPTOR ASSEMBLY         1         1         7         7         7140402000         BUTHLE ADAPTOR ASSEMBLY <t< td=""><td>22</td><td>07640-00244</td><td>SILENCER #</td><td></td><td></td><td>99</td><td>07003-00189</td><td>'O' RING</td><td>7</td><td></td></t<>	22	07640-00244	SILENCER #			99	07003-00189	'O' RING	7	
0749400335         STEM COLLECTOR END CAP #         1         6         07007-00224         SPIROL FINS           7121002038         STEM COLLECTOR END CAP #         1         7         07490-23020         SPIROL FINS           7121002038         RETAINING NUT         1         7         7         71231-02001         BOTTLE ADAPTOR ASSEMBLY           7003902384         LIP SEAL         1         7         7         71231-02001         BOTTLE ADAPTOR ASSEMBLY           700390287         VERNG         NENA         1         7         7         71231-02006         SEALING WASHER           71230-02018         FORD         SEAL RETAING WASHER         1         7         7         71221-02006         SEALING WASHER           71230-02018         INTERSHER SEAL ASSEMBLY         1         7         7         71221-02006         SEALING WASHER           71230-02028         OF RING         1         7         7         71221-02006         SEALING WASHER           71230-02028         OF RING         1         7         7         71221-02006         SEALING WASHER           71230-02029         LABEL         7         7         71221-02006         SEALING WASHER           71200-02029         LABEL         7 </td <td>23</td> <td>71210-02034</td> <td>SILENCER CAP #</td> <td>П</td> <td></td> <td>29</td> <td>07003-00333</td> <td>LIP SEAL</td> <td></td> <td></td>	23	71210-02034	SILENCER CAP #	П		29	07003-00333	LIP SEAL		
7121002035         RETAINING NUT         1         70         07490-03002         SPRING           71210-02028         RETAINING NUT         1         -         72         7149-02001         BOTTLE ADAPTOR ASSEMBLY           71230-02028         SEAL RETAINER         1         -         74         71231-02001         FND CAP ASSEMBLY           71230-02028         O'RING         1         -         74         71231-02001         FND CAP ASSEMBLY           71231-02013         HANDLE ASSEMBLY         1         -         75         71221-02005         SEALING WASHER           71230-02028         O'RING         NITER ASSEMBLY         1         7         77         70202-0200         MANTOK NUT           71230-02029         O'RING         NITER ASSEMBLY         1         7         7         7121-02005         SEALING WASHER           71230-02021         GUDE RING         1         7         7         7121-02005         SEALING WASHER           71210-02001         GUDE RING         1         7         7         7121-02005         SCONTRER         O'PINER           71210-02001         BOLY         ASE COVER         1         1         8         7         7221-02001           71210-02002	24	07340-00335	STEM COLLECTOR END CAP #		-1	69	07007-00224	SPIROL PINS	7	
71210-02028         RETAINNING NUT         1         72         71403-02110         BOTTLE ADAPTOR ASSEMBLY           07003-00234         LIP SEAL         1         7         7121-02001         END CAP ASSEMBLY           07003-00239         SEAL RETAINER         1         2         7         7121-02006         SEALING WASHER           71221-02013         HANDLE ASSEMBLY         2         1         7         71221-02006         SEALING WASHER           71221-02013         HANDLE ASSEMBLY         2         1         7         71221-02006         SEALING WASHER           71221-02013         HANDLE ASSEMBLY         1         1         7         71221-02006         SEALING WASHER           71221-02020         CAMP NUT         1         7         71221-02006         BASE PLATE           7121-02020         CAMP NUT         1         7         71221-02005         BASE PLATE           7121-02020         CAMP NUT         1         7         7121-02005         BASE PLATE           7121-02020         LABEL         ABSEL         7121-02005         BASE PLATE           7121-02020         LABEL         ABSEL         7121-02005         BASE PLATE           7121-02020         CAMP NUT         7	22	71210-02035	SILENCER #	П		70	07490-03002	SPRING		
71230-02019         SEAL         TAIL         73         71231-02001         IND CAP ASSEMBLY           07003-00208         SCALINE TAINER         1         -         74         7121-02004         TIEROD           07003-00208         O'RING         TIEROD         SEALING WASHER         TIEROD           71231-02013         HANDER SERMBLY         1         -         7         7121-02006         SEALING WASHER           71230-03800         INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY         1         -         7         71221-02003         BASE LATE           71230-03800         INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY         1         -         7         71221-02003         BASE LATE           71230-03800         INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY         1         -         7         71221-02003         BASE LATE           71210-02014         CAMP NUT         1         -         7         7121-02003         TOP PLATE           71210-02001         BOND         CAMP REPROPRIESON         1         -         8         71221-02003         TOP PLATE           71211-02002         BASE COVER         1         -         8         71221-02103         ANUALD RESAMBLY         1           71210-02003         TOROGOODOS         TOROGOODOS	56	71210-02028	RETAINING NUT			72	71403-02110	BOTTLE ADAPTOR ASSEMBLY		
71230-2019         SEAL RETAINER         1         -         74         71211-02004         TE ROD           07003-00288         O'RING         TONGREAD         SEALING WASHER         TONGREAD         SEALING WASHER           71221-02013         HANDLE ASSEMBLY         2         1         75         71221-0200         SEALING WASHER           71221-02013         O'RING         MITENSIFIER SEAL ASSEMBLY         1         1         77         71221-0200         BASE PLATE           7123-0203205         CUIDE RING         BASE COLOS         TO RING         TO PLATE         PATE           7121-02001         LABEL         CLAMP NUT         1         1         7         71221-02005         RUBER R BOOT           7121-02001         BODY         CLAMP NUT         1         1         2         7         71221-02005         RUBER R BOOT           7121-02001         BASE COVER         1         1         2         7         71221-02104         MS X 19 COUNTER ROLL           7121-02001         BASE COVER         1         1         8         77221-20104         MS X 19 COUNTER ROLL           7121-02008         PREMATIC PRINGER         1         1         8         71221-20103         AND COUNTER ROLL	78	07003-00374	LIP SEAL			73	71231-02001	END CAP ASSEMBLY	1	
07003-0028B         O'RING           71221-02013         HANDLE ASSEMBLY         2         1         76         71221-02006         SEALING WASHER           71221-02013         HANDLE ASSEMBLY         1         1         77         71221-02005         BASE PLATE           71230-03800         INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY         1         7         71221-02005         BASE PLATE           71230-03200         INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY         1         7         71221-02005         BASE PLATE           71210-02014         CLAMP NUT         1         7         71221-02005         BASE PLATE           71210-02001         CLAMP NUT         1         7         71221-02005         BRISE PLATE           71211-02001         BODY         1         1         8         71221-02005         BRISE PLATE           71211-02001         BODY         1         1         8         71221-02004         MEX XIDE MAGNET           71211-02001         BODY         1         1         8         71221-20104         MEX XIDE MULD           71210-03002         PNEUMARTO PSTON ASSEMBLY (INCLUDES 41/35/39)         1         1         8         71221-2010           71210-03006         PNEUMARTE TUBE ASSEMBLY (INCLUDES 41/35/39)	30	71230-02019	SEAL RETAINER			74	71211-02004	TIE ROD	2	
71221-02013         HANDLE ASSEMBLY         2         1         76         07002-00108         M6 NYLOK NUT           07003-00287         O'RING         ANDREAD SEMBLY         1         7         7 1221-02005         BASE PLATE           7123-030300         INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY         1         7         7 1221-02005         BASE PLATE           7123-030300         INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY         1         7         7 1221-02003         TOP PLATE           7121-0402014         CLAMP NUT         1         8         7 121-02003         TOP PLATE           7121-0402014         CLAMP NUT         1         8         7 121-02003         TOP PLATE           7121-040201         BODY         1         1         8         7 121-02003         TOP PLATE           7121-02002         BODY         1         1         8         7 121-02003         TOP PLATE           7121-02002         BODY         1         1         8         7 1221-20104         M5 N LOK NUT           7121-02002         BASE COVER         1         1         8         7 1221-20104         M5 N LOK NUT           7121-02003         PINEUMATIC PISTON ASSEMBLY         1         2         8         7 1221-2010	31	07003-00288	'O' RING	1	2	75	71221-02006	SEALING WASHER	2	
07003-00287         O'RING         DATE INTERPRETED INTERPRET	32	71221-02013	HANDLE ASSEMBLY	2	П	9/	07002-00108	M6 NYLOK NUT	7	
71230-03800         INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY         1         78         07003-000207         O'RING           71230-03205         GUIDE RING         1         -         79         71221-02003         TOP PLATE           71210-02014         CLAMP NUT         1         1         8         7121-02005         RUBBER BOOT           71210-02014         CLAMP NUT         1         1         8         7121-02005         RUBBER BOOT           71211-02001         BODY         1         1         8         71221-20104         M5 x 19 COUNTER SUNK SCREW           71211-02002         BASE COVER         1         1         8         71221-20104         M5 x 19 COUNTER SUNK SCREW           71211-02002         BASE COVER         1         1         8         71221-20105         COUNTER MOULDING           71210-0300         PREUMATIC PISTON ASSEMBLY (INCLUDES 41/35/39)         1         1         8         71221-20101         SPECIAL M4 SCREW           71210-03008         TRIGGER VALVE         1         8         71221-20103         MOULD RETAINING NUT           71210-02008         TRIGGER VALVE         1         8         71221-20103         AD007-01503         ABEL BOOK SYMBOL	33	07003-00287	'O' RING	П	1	77	71221-02005	BASE PLATE		
7123003205         GUIDE RING         1         -         79         71221-02003         TOP PLATE           7121002014         CLAMP NUT         1         1         1         80         71210-02055         RUBBER BOOT           712100201         LABEL         1         -         81         07007-01993         CENTRE POLE MAGNET           71211-02001         BODY         1         -         82         71221-20104         M5 X 19 COUNTERSUNK SCREW           07003-00280         0' RING         1         -         83         07002-00098         M5 NYLOK NUT           71211-02002         BASE COVER         1         -         84         71221-20104         M5 X 19 COUNTER SUNK SCREW           07003-00280         PNEUMATIC PISTON ASSEMBLY (INCLUDES 41/35/39)         1         -         86         71221-20104         SPECAL M4 SCREW           7121-02008         PNEUMATIC PISTON ASSEMBLY (INCLUDES 41/35/39)         1         -         86         71221-20103         MOULD RETAINING NUT           7121-02008         TRIGGER VALVE         1         -         88         07007-01503         LABEL BOOK SYMBOL           7121-02008         TRIGGER         NALL         -         88         07007-01503         LABEL BOOK SYMBOL     <	34	71230-03800	INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY			78	07003-00027	'O' RING	7	
71210-02014         CLAMP NUT         1         1         80         71210-02055         RUBBER BOOT           71255-02027         LABEL         1         -         81         07007-01993         CENTRE POLE MAGNET           71211-02001         BODY         1         -         81         07007-01993         CENTRE POLE MAGNET           71211-02001         BODY         1         -         83         07002-00098         M5 NYLOK NUT           71211-02002         BASE COVER         1         -         84         71221-2010         COUNTER           07003-00274         LIP SEAL         3         -         85         71221-2010         COUNTER MOULDING           71210-03600         PNEUMATIC PISTON ASSEMBLY (INCLUDES 41/35/39)         1         -         86         71221-2010         SPECIAL M4 SCREW           71210-03600         TRANSFER TUBE ASSEMBLY         1         -         87         71221-2010         MOULD RETAINING NUT           71211-02008         TRIGGER VALVE         1         -         88         71221-2010         MOLLD RETAINING NUT           71210-02008         TRIGGER VALVE         1         -         88         77007-01503         LABEL BOOK SYMBOL           71210-02008         TRI	32	71230-03205	GUIDE RING	-		79	71221-02003	TOP PLATE	-	
71255-02027         LABEL         1         -         81         07007-01993         CENTRE POLE MAGNET           71211-02001         BODY         1         1         82         71221-20104         M5 X 19 COUNTERSUNK SCREW           07003-00280         O'RING         1         -         83         07002-00098         M5 NYLOK NUT           71211-02002         BASE COVER         1         -         84         71221-20105         COUNTER MOLLDING           71210-02002         PNEUMATIC PISTON ASSEMBLY (INCLUDES 41/35/39)         1         -         86         71221-20101         SPECAL M4 SCREW           71210-03600         TRANSFER TUBE ASSEMBLY         1         -         86         71221-20102         SPECAL M4 SCREW           71211-02008         TRIGGER VALVE         1         -         88         71221-20102         MOLLD RETAINING NUT           71210-02008         TRIGGER VALVE         1         -         88         07007-01503         LABEL BOOK SYMBOL           71210-02008         TRIGGER VALVE         1         -         88         07007-01503         LABEL BOOK SYMBOL	36	71210-02014	CLAMP NUT	-	1	80	71210-02055	RUBBER BOOT	_	
71211-02001         BODY         I         1         1         82         71221-20104         M5 X 19 COUNTERSUNK SCREW           07003-00280         O'RING         I         -         83         07002-00098         M5 NYLOK NUT           71211-02002         BASE COVER         1         -         84         71221-20105         COUNTER           07003-00274         LIP SEAL         3         -         85         71221-20101         COUNTER MOULDING           71255-03200         PNEUMATIC PISTON ASSEMBLY (INCLUDES 41/35/39)         1         -         86         71221-20102         SPECAL M4 SCREW           71210-03600         TRANSFER TUBE ASSEMBLY         1         -         87         71221-20102         SPECAL M4 SCREW           71211-02008         TRIGGER VALVE         1         -         88         71221-20103         MOULD RETAINING NUT           71210-02008         TRIGGER VALVE         1         -         88         07007-01503         LABEL BOOK SYMBOL           71210-02008         TRIGGER VALVE         1         -         88         07007-01503         LABEL BOOK SYMBOL	37	71255-02027	LABEL	-		81	07007-01993	CENTRE POLE MAGNET	П	
07003-00280         O'RING           71211-02002         BASE COVER         1         -         83         07002-00098         M5 NYLOK NUT           71211-02002         BASE COVER         1         1         84         71221-20105         COUNTER           07003-00274         LIP SEAL         3         -         85         71221-20101         COUNTER MOULDING           71255-03200         PNEUMATIC PISTON ASSEMBLY (INCLUDES 41/35/39)         1         -         86         71221-20102         SPECIAL M4 SCREW           71210-03008         TRIGGER VALVE         1         -         87         71221-20103         MOULD RETAINING NUT           71210-02008         TRIGGER VALVE         1         -         88         07007-01503         LABEL BOOK SYMBOL           71210-02008         TRIGGER VALVE         1         -         88         07007-01503         LABEL BOOK SYMBOL	88	71211-02001	BODY		П	82	71221-20104	M5 X 19 COUNTERSUNK SCREW		
71211-02002         BASE COVER         1         1         1         1         84         71221-20105         COUNTER           07003-00274         LIP SEAL         3         -         85         71221-20101         COUNTER MOULDING           71255-03200         PNEUMATIC PISTON ASSEMBLY         1         -         86         71221-20102         SPECIAL MA SCREW           71210-03008         TRANSFER TUNER         1         -         87         71221-20103         MOULD RETAINING NUT           71211-02008         TRIGGER VALVE         1         -         88         07007-01503         LABEL BOOK SYMBOL           71210-02008         TRIGGER         1         -         88         07007-01503         LABEL BOOK SYMBOL	33	07003-00280	'O' RING	-		83	07002-00098	M5 NYLOK NUT		
07003-00274         LIP SEAL         3         .         85         71221-20101         COUNTER MOULDING           71255-03200         PNEUMATIC PISTON ASSEMBLY         1         .         86         71221-20102         SPECIAL MA SCREW           71210-03600         TRANSFER TUBE ASSEMBLY         1         .         87         71221-20103         MOULD RETAINING NUT           71211-02008         TRIGGER VALVE         1         .         88         07007-01503         LABEL BOOK SYMBOL           71210-02008         TRIGGER         1         .         8         07007-01503         LABEL BOOK SYMBOL           71210-02008         TRIGGER         1         .         1         .         8	40	71211-02002	BASE COVER		-	84	71221-20105	COUNTER	1	
71255-03200         PNEUMATIC PISTON ASSEMBLY         (INCLUDES 41/35/39)         1         .         86         71221-20102         SPECIAL M4 SCREW           71210-03600         TRANSFER TUBE ASSEMBLY         1         .         87         71221-20103         MOULD RETAINING NUT           71211-02008         CYLINDER LINER         1         .         88         07007-01503         LABEL BOOK SYMBOL           07005-00088         TRIGGER VALVE         1         .         1         .         1           71210-02008         TRIGGER         1         .         1         .         .	41	07003-00274	LIP SEAL	က		82	71221-20101	COUNTER MOULDING		
71210-03600         TRANSFER TUBE ASSEMBLY         1         .         87         71221-20103         MOULD RETAINING NUT           71211-02008         CYLINDER LINER         1         .         88         07007-01503         LABEL BOOK SYMBOL           07005-00088         TRIGGER VALVE         1         .         1         .         1           71210-02008         TRIGGER         1         .         1         .         1	45	71255-03200		1		98	71221-20102	SPECIAL M4 SCREW	2	
71211-02008         CYLINDER LINER         1         .         88         07007-01503           07005-00088         TRIGGER VALVE         1         .         1           71210-02008         TRIGGER         1         .         1	4	71210-03600	TRANSFER TUBE ASSEMBLY	_		87	71221-20103	MOULD RETAINING NUT	2	
07005-00088 71210-02008	42	71211-02008	CYLINDER LINER	-		88	07007-01503	LABEL BOOK SYMBOL		
71210-02008	46	07005-00088	TRIGGER VALVE	1						
	47	71210-02008	TRIGGER	1						

# Priming

Priming is ALWAYS necessary after the tool has been dismantled and prior to operating. It may also be necessary to restore the full stroke after considerable use, when the stroke may be reduced and fasteners are not fully placed by one operation of the trigger.

### Oil Details

The recommended oil for priming is Hyspin<sup>®</sup> VG32 available in 0.5l (part number 07992-00002) or one gallon containers (part number 07992-00006). Please see safety data below.

## Hyspin® VG32 Oil Safety Data

### First Aid

SKIN:

Wash thoroughly with soap and water as soon as possible. Casual contact requires no immediate attention. Short term contact requires no immediate attention.

INGESTION:

Seek medical attention immediately. DO NOT induce vomiting.

EYES:

Irrigate immediately with water for several minutes. Although NOT a primary irritant, minor irritation may occur following contact.

### Fire

Flash point 232°C. Not classified as flammable.

Suitable extinguishing media: CO<sub>2</sub>, dry powder, foam or water fog. DO NOT use water jets.

#### **Environment**

WASTE DISPOSAL: Through authorised contractor to a licensed site. May be incinerated. Used product may be sent for reclamation. SPILLAGE: Prevent entry into drains, sewers and water courses. Soak up with absorbent material.

#### Handling

Wear eye protection, impervious gloves (e.g. of PVC) and a plastic apron. Use in well ventilated area.

### Storage

No special precautions.

## **Priming Kit**

To enable you to follow the priming procedure opposite, you will need to obtain a priming kit:

PRIMING KIT : 07900-00688			
PART N° DESCRIPTION			
07900-00351	3mm ALLEN KEY		
07900-00698	STOP NUT		
07900-00700	PRIMING PUMP		
07900-00224	4mm ALLEN KEY		
07900-00734 MAXLOK® STOP NUT			

# Priming

## **Priming Procedure**

### IMPORTANT

# DISCONNECT THE TOOL FROM THE AIR SUPPLY OR SWITCH OFF AT VALVE 55. REMOVE NOSE ASSEMBLY.

All operations should be carried out on a clean bench, with clean hands in a clean area.

Ensure that the new oil is perfectly clean and free from air bubbles.

Care MUST be taken at all times, to ensure that no foreign matter enters the tool, or serious damage may result.

- Remove bleed Screw 9 and Bonded Seal 10.
- Connect air supply to tool and switch ON/OFF Valve Assembly 60 to "ON" position.
- Invert tool over suitable container and actuate trigger. Waste oil will be ejected through the bleed screw hole.

## CARE SHALL BE TAKEN TO ENSURE THAT THE BLEED HOLE IS NOT DIRECTED TOWARDS THE OPERATOR OR OTHER PERSONNEL.

- Screw stop nut 07900-00734 onto Chuck Collet Adaptor 1.
- Disconnect air supply to tool or switch ON/OFF Valve Assembly 60 to 'OFF" position.
- · Fill the priming pump with oil.
- Screw priming pump 07900-00700 into the bleed screw hole with Bonded Seal 10 in place.
- Actuate the priming pump by pressing down and releasing several times until resistance is felt.
- Remove the priming pump and the stop nut.
- Replace bleed Screw 9 and Bonded Seal 10.
- Connect air supply to tool and switch ON/OFF Valve Assembly 60 to 'ON" position.
- Check that the stroke of the tool meets the minimum specification of 13 millimetres. To check the stroke, measure the distance between the front face of Chuck Collet Adaptor 1 and the front face of the head, BEFORE pressing the trigger and when the trigger is fully actuated. The stroke is the difference between the two measurements. If it does not meet the minimum specification, repeat the priming procedure.

# Fault Diagnosis

Symptom	Possible Cause	Remedy Pa	age Ref
More than one	Air leak	Tighten joints or replace components	
operation of the	Insufficient air pressure	Adjust air pressure to within specification	5
trigger needed to	Worn or broken jaws	Fit new jaws	9
place fastener	Low oil level or air in oil	Prime tool	18-19
	Build up of dirt inside the nose assembly	Service	9
Tool will not grip	Worn or broken jaws	Fit new jaws	9
stem of fastener	Build up of dirt inside the nose assembly	Service	9
	Loose jaw housing or chuck collet	Tighten against locking ring	9
	Weak or broken spring in nose assembly	Fit new spring	9
	Incorrect component in nose assembly	Identify and replace	9
Jaws will not release	Build up of dirt inside the nose assembly	Service	12
broken stem of	chuck collet.		
fastener		Tighten nose assembly	9
	Weak or broken spring in nose assembly	Fit new spring	8-9
	Air or oil leak	Tighten joints or replace components	
	Low oil level or air present in oil	Prime tool	18-19
Cannot feed next	Broken stems jammed inside tool	Empty stem collector 4	(point 14)
fastener		Check correct equipment is fitted	8-9
		Adjust air pressure to within specification	5
Slow cycle	Low air pressure	Adjust air pressure to within the specification	n 5
	Build up of dirt inside the nose assembly	Service	12
Tool fails to operate	No air pressure	Connect and adjust to within the specification	on 5
	Damaged Trigger Valve <b>46</b>	Replace	15
	Loose stem collector	Tighten Retaining Nut <b>26</b>	15
Fastener fails to break	Insufficient air pressure	Adjust air pressure to within specification	5
	Fastener outside tool capability	Use more powerful Genesis tool.	
		Contact Avdel UK Limited	
	Low oil level or air present in oil	Prime tool	18-19
Tool fails to swage	Insufficient air pressure	Adjust air pressure to within specification	5
collar	Worn or damaged anvil	Replace	8-9
	Low oil level or air present in oil	Prime tool	18-19
	·		

Item numbers in  ${\bf bold}$  refer to the General Assembly drawing and Parts List on pages 16-17.

Other symptoms or failures should be reported to your local  $\mathsf{Avdel}^\circledR$  authorised distributor or repair centre.



# Notes

# Declaration of Conformity

We, Avdel UK Limited, Watchmead Industrial Estate, Welwyn Garden City, Herts, AL7 1LY declare under our sole responsibility that the product:

### Model G2LB

## Serial No.

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN ISO 12100 - parts 1 & 2

BS EN ISO 8662 - part 6 BS EN ISO 11202 BS EN ISO 3744 BS EN 982 ISO EN 792 part 13 - 2000 BS EN 983

following the provisions of the Machine Directive 2006/42/EC.

A. Seewraj - Product Engineering Manager - Automation Tools

Date of issue



This box contains a power tool which is in conformity with Machines Directive 2006/42/EC. The 'Declaration of Conformity' is contained within.





### **AUSTRALIA**

### Infastech (Australia) Pty Ltd.

891 Wellington Road Rowville

Victoria 3178

Tel: +61 3 9765 6400 Fax: +61 3 9765 6445 info@infastech.com.au

### **CANADA**

### **Avdel Canada Limited**

1030 Lorimar Drive Mississauga Ontario L5S 1R8

Tel: +1 905 364 0664 Fax: +1 905 364 0678 infoAvdel-Canada@infastech.com

### **CHINA**

### Infastech (China) Ltd.

RM 1708, 17/F., Nanyang Plaza, 57 Hung To Rd., Kwun Tong Hong Kong

Tel: +852 2950 0631 Fax: +852 2950 0022 infochina@infastech.com

### **FRANCE**

### Avdel France S.A.S.

33 bis, rue des Ardennes RP4

75921 Paris Cedex 19
Tel: +33 (0) 1 4040 8000
Fax: +33 (0) 1 4208 2450
AvdelFrance@infastech.com

### **GERMANY**

### **Avdel Deutschland GmbH**

Klusriede 24 30851 Langenhagen Tel: +49 (0) 511 7288 0 Fax: +49 (0) 511 7288 133 AvdelDeutschland@infastech.com

### INDIA

### Infastech Fastening Technologies India Private Limited

Plot No OZ-14, Hi Tech SEZ, SIPCOT Industrial Growth Center, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, 602105 Tamilnadu Tel: +91 44 4711 8001 Fax: +91 44 4711 8009

### ITALY

### Avdel Italia S.r.l.

info-in@infastech.com

Viale Lombardia 51/53 20047 Brugherio (MI) Tel: +39 039 289911 Fax: +39 039 2873079 vendite@infastech.com

### JAPAN

### Infastech Kabushiki Kaisha

Center Minami SKY, 3-1 Chigasaki-Chuo, Tsuzuki-ku, Yokohama-city, Kanagawa Prefecture Japan 224-0032 Tel: +81 45 947 1200

Fax: +81 45 947 1205 info@infastech.co.jp

### **MALAYSIA**

### Infastech (Malaysia) Sdn Bhd

Lot 63, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park 70400 Seremban Negeri Sembilan Tel: +606 676 7168 Fax: +606 676 7101

### **SINGAPORE**

### Infastech (Singapore) Pte Ltd.

31 Kaki Bukit Road 3 #05-03/06 Techlink Singapore, 417818 Tel: +65 6372 5653 Fax: +65 6744 5643 info-sg@infastech.com

info-my@infastech.com

# SOUTH KOREA Infastech (Korea) Ltd.

212-4, Suyang-Ri, Silchon-Eup, Kwangju-City, Kyunggi-Do, Korea, 464-874 Tel: +82 31 798 6340 Fax: +82 31 798 6342 info@infastech.co.kr

### **SPAIN**

### Avdel Spain S.A.

C/ Puerto de la Morcuera, 14 Poligono Industrial Prado Overa Ctra. de Toledo, km 7,8 28919 Leganés (Madrid) Tel: +34 91 3416767 Fax: +34 91 3416740

ventas@infastech.com

#### TAIWAN

### Infastech/Tri-Star Limited

No 269-7, Baodong Rd, Guanmiao Township, 71841 Tainan County, Taiwan, R.O.C

Tel: +886 6 596 5798 (ext 201)
Fax: +886 6 596 5758
info-tw@infastech.com

# UNITED KINGDOM Avdel UK Limited

Pacific House
2 Swiftfields
Watchmead Industrial Estate
Welwyn Garden City
Hertfordshire AL7 1LY
Tel: +44 (0) 1707 292000
Fax: +44 (0) 1707 292199
enquiries@infastech.com

### USA

### **Avdel USA LLC**

614 NC Highway 200 South Stanfield, North Carolina 28163 Tel: +1 704 888 7100 Fax: +1 704 888 0258 infoAvdel-USA@infastech.com

Manual No.	Issue	Change Note No.	Date
	Α	04/065	06/04
07900-00834	В	07/044	02/07
	B2	07-103	03/07
	В3	08-096	07/08
	B4	11/061	03/11

www.avdel-global.com www.infastech.com